

Uživatelský manuál

70PUS6724

PHILIPS

Obsah

1 Získat podporu	4
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	4
2 Software	6
2.1 Aktualizace softwaru	6
2.2 Verze softwaru	6
3 Rychlý průvodce	7
3.1 Dálkový ovladač	7
3.2 Infračervený snímač	9
3.3 Joystick – Místní ovládání	9
4 Instalace	10
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	10
4.2 Umístění televize	10
4.3 Zapnutí televizoru	10
5 Připojení	12
5.1 Průvodce možnostmi připojení	12
5.2 Anténa	12
5.3 Satelitní	12
5.4 Video zařízení	12
5.5 Zvukové zařízení	13
5.6 Mobilní zařízení	14
5.7 Další zařízení	15
6 Přepínání zdroje	18
6.1 Seznam zdrojů	18
6.2 Přejmenování zařízení	18
7 Kanály	19
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19
7.2 Instalace kanálu	19
7.3 Seznam kanálů	25
7.4 Oblíbené kanály	26
7.5 Teletext	27
8 Televizní průvodce	29
8.1 Co potřebujete	29
8.2 Používání TV průvodce	29
9 Freeview Play	31
9.1 Informace o službě Freeview Play	31
9.2 Používání služby Freeview Play	31
10 Pozastavení televize a nahrávání	32
10.1 Nahrávání	32
10.2 Pozastavení televizního vysílání	33
11 Video, fotografie a hudba	34
11.1 Z připojení USB	34
11.2 Fotografie	34
11.3 360Stupňová fotografie	34
11.4 Video	35
11.5 Hudba	35
12 Otevření Nabídek nastavení televizoru	37
12.1 Přehled Domovské nabídky	37
12.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	37
12.3 Všechna nastavení	37
13 Bezdrátové a kabelové sítě	48
13.1 Domácí síť	48
13.2 Připojit do sítě	48
13.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	49
14 Smart TV	51
14.1 Nastavení Smart TV	51
14.2 Úvodní stránka služby Smart TV	51
14.3 App Gallery	51
15 TV na vyžádání / video na vyžádání	52
16 Ambilight	53
16.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	53
16.2 Jas a sytost funkce Ambilight	53
16.3 Ambilight+hue	53
16.4 Pokročilá nastavení funkce Ambilight	55
16.5 Režim Lounge Light	55
17 Netflix	56
18 Rakuten TV	57
19 Aplikace Amazon Prime Video	58
20 YouTube	59
21 Ochrana životního prostředí	60
21.1 Energetický štítek EU	60
21.2 Informace o produktu	60
21.3 Likvidace produktu	60
22 Vlastnosti	62
22.1 Spotřeba	62
22.2 Příjem	62
22.3 Rozlišení displeje	62
22.4 Podporované rozlišení vstupu – video	62
22.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	63
22.6 Zvuk	63
22.7 Multimédia	63
22.8 Možnosti připojení	63
23 Odstraňování problémů	64
23.1 Tipy	64
23.2 Zapnutí	64
23.3 Dálkový ovladač	64
23.4 Kanály	65
23.5 Satelitní	65
23.6 Obraz	66
23.7 Zvuk	66
23.8 HDMI – UHD	67
23.9 USB	67
23.10 Síť Wi-Fi a Internet	67
23.11 Nesprávný jazyk nabídky	68
24 Bezpečnost a péče	69
24.1 Bezpečnost	69
24.2 Péče o obrazovku	70
25 Podmínky používání	71
26 Autorská práva	72
26.1 Rozhraní HDMI	72
26.2 Dolby Audio	72
26.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	72
26.4 DTS-HD (kurziva)	72
26.5 Wi-Fi Alliance	72
26.6 Jiné ochranné známky	72

27 Otev.zdroj.kód 73

27.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem 73

27.2 Licence open source 73

28 Právní omezení ohledně využívání služeb
a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami
78

Rejstřík 79

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!