



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Vestavná pečicí trouba

**HRG5584.1**

[cs] Návod k použití



# Obsah

 <b>Použití dle určení</b> . . . . .	<b>4</b>	 <b>Základní nastavení</b> . . . . .	<b>21</b>
 <b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>5</b>	Seznam základních nastavení . . . . .	21
Obecně . . . . .	5	Změna základních nastavení . . . . .	21
Halogenová žárovka . . . . .	6	 <b>Program sabat</b> . . . . .	<b>22</b>
Pára . . . . .	6	Spouštění programu sabat . . . . .	22
Čisticí funkce . . . . .	6	 <b>Čisticí prostředky</b> . . . . .	<b>22</b>
 <b>Příčiny poškození</b> . . . . .	<b>7</b>	Vhodné čisticí prostředky . . . . .	22
Obecně . . . . .	7	Plochy v pečicím prostoru . . . . .	23
Pára . . . . .	7	Udržování spotřebiče v čistotě . . . . .	24
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	<b>8</b>	 <b>Čisticí funkce</b> . . . . .	<b>24</b>
Úspora energie . . . . .	8	EcoClean . . . . .	24
Ekologická likvidace . . . . .	8	Odvápnění . . . . .	25
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b> . . . . .	<b>9</b>	 <b>Rámy</b> . . . . .	<b>26</b>
Ovládací panel . . . . .	9	Vysazení a zavěšení ráků . . . . .	26
Tlačítka a displej . . . . .	9	Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnič . . . . .	27
Druhy ohřevu a funkce . . . . .	10	 <b>Dvířka spotřebiče</b> . . . . .	<b>28</b>
Teplota . . . . .	11	Demontáž a montáž skleněných tabulí . . . . .	28
Varný prostor . . . . .	11	 <b>Co dělat v případě poruchy?</b> . . . . .	<b>30</b>
 <b>Příslušenství</b> . . . . .	<b>12</b>	Samostatné odstranění závad . . . . .	30
Standardní příslušenství . . . . .	12	Maximální doba provozu . . . . .	31
Zasunutí příslušenství . . . . .	12	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby . . . . .	31
Zvláštní příslušenství . . . . .	13	 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	<b>31</b>
 <b>Před prvním použitím</b> . . . . .	<b>14</b>	Číslo E-Nr. a číslo FD . . . . .	31
Před prvním uvedením do provozu . . . . .	14	 <b>Programy</b> . . . . .	<b>32</b>
První uvedení do provozu . . . . .	14	Nádoba . . . . .	32
Čištění varného prostoru a příslušenství . . . . .	14	Příprava pokrmu . . . . .	32
 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	<b>15</b>	Přidávání páry . . . . .	32
Zapnutí a vypnutí spotřebiče . . . . .	15	Programy . . . . .	32
Nastavení druhu ohřevu a teploty . . . . .	15	Nastavení programu . . . . .	34
Rychloohřev . . . . .	15		
 <b>Pára</b> . . . . .	<b>16</b>		
Pečení s přidáváním páry . . . . .	16		
Regenerace . . . . .	16		
Naplnění nádržky na vodu . . . . .	16		
Po každém provozu s párou . . . . .	17		
 <b>Časové funkce</b> . . . . .	<b>18</b>		
Nastavení doby trvání . . . . .	18		
Nastavení konce . . . . .	19		
Nastavení budíku . . . . .	20		
Nastavení času . . . . .	20		
 <b>Dětská pojistka</b> . . . . .	<b>20</b>		
Aktivace a deaktivace . . . . .	20		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!