

Přenosná termo tiskárna

PTP-II SERIE

MANUAL



OBSAH

Opatření.....	3
---------------	---

Kapitola 1 Představení

produktu.....	8
---------------	---

1.1 Vnější části tiskárny.....	8
--------------------------------	---

1.2 Příslušenství.....	9
------------------------	---

1.2.1 Standardní příslušenství.....	9
-------------------------------------	---

1.2.2 Možnosti příslušenství.....	9
-----------------------------------	---

Kapitola 2

Funkce.....	10
-------------	----

2.1 Technické údaje.....	10
--------------------------	----

2.2 Další údaje.....	11
----------------------	----

Kapitola 3 Použití.....	11
-------------------------	----

3.1 Příprava před použitím.....	11
---------------------------------	----

3.1.1 Instalace Li-ion baterie.....	11
-------------------------------------	----

3.1.2 Vkládání papíru.....	12
----------------------------	----

3.2 Základní funkce používání.....	12
------------------------------------	----

3.2.1 Zapnutí.....	12
--------------------	----

3.2.2 Vypnutí.....	12
--------------------	----

3.2.3 Samostatná kontrola...	13
3.2.4 Nabíjení.....	13
3.3 Připojení tiskárny a tisk.....	13
3.3.1 Sériové připojení.....	13
3.3.2 Bluetooth.....	13
3.3.3 Párování.....	14
3.4 LED indikátor a bzučák - definice.....	14
Kapitola 4 Další informace.....	14
4.1 Automatický úsporný režim, automatické zapnutí, automatické vypnutí.....	14

Opatření

◆ Bezpečnostní opatření


Při použití přístroje dodržujte následující bezpečnostní předpisy, aby se předešlo jakémukoliv nebezpečí nebo poškození materiálu.



Upozornění:


Porušení následujících pokynů může způsobit vážné poranění nebo smrt

ZAKÁZÁNO:



Nezapojujte několik zástrček najednou


- Může vyvolat přehřátí a následný požár
- Pokud je zástrčka mokrá nebo špinavá, tak ji před použitím osušte a otřete
- Pokud zástrčka dokonale neladí se vstupem, nepřipojujte ji




Používejte pouze přiložený adaptér
- Je nebezpečné používat jiné adaptéry!




Uchovejte plastový sáček z dosahu dětí
-Dítě si s ním může hrát a dát si ho na hlavu



Netahejte za kabel při odpojování
- Může dojít k poškození kabelu, který může způsobit požár / poškození tiskárny



Nepřipojujte ani neodpojujte mokřýma rukama
- Můžete být zasaženi elektrickým proudem



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!