

acer



Acer Chromebook 315

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

Acer Chromebook 315

Zahrnuje: CB315-3H

Tato revize: 09/2019



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na www.acer.com/register-product a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce „Mé produkty“.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Začínáme	4	YouTube	20
Zapněte Chromebook	4	Přehrávání video nebo zvukových souborů	20
Vyberte jazyk nastavení	4	Další podporované typy souborů	21
Připojení k síti	4	Tipy a triky pro systém Chrome OS	22
Přijměte provozní podmínky	4	Dokumenty	22
První přihlášení	4	Jak vytvářet dokumenty	22
Vytvoření nového účtu Google™	4	Hledání dokumentů	23
Procházení jako host	5	Jak sdílet dokumenty s dalšími uživateli ...	23
Přihlaste se k účtu Google	5	Jak zahájit videochat	24
Seznámení se zařízením Acer		Jak poslouchat hudbu	24
Chromebook	6	Jak sledovat videa, televizi nebo filmy ...	24
Pohled zepředu	6	Práce s dokumenty Microsoft Office (Word, Excel a Powerpoint)	25
Zobrazení klávesnice	7	Otevřete a upravujte soubory Microsoft Office pomocí kancelářského režimu kompatibility Google	25
Funkční klávesy	8	Převod souborů Microsoft Office do formátu Disk Google	26
Touchpad	8	Export dokumentů Disk Google jako soubory Microsoft Office	26
Pohled zleva	9	Otevírání souborů Microsoft Office pomocí aplikací Office Online společnosti Microsoft z internetového obchodu Chrome nebo obchodu Google Play	26
Pohled zprava	10	Jak používat Chromebook, když nemáte internet	27
Informace o USB 3.1 Gen 1	10	Gmail Offline	27
Informace o USB typu C	10	Disk Google	28
Pohled zespod	11	Nastavení	29
Plocha Chrome OS	12	Změna nastavení jazyka	29
Ovládací prvky oken	12	Změna nastavení hodin	30
Police	13	Přizpůsobení vzhledu	30
Spouštěč	13	Přizpůsobení tapety	30
Připnuté aplikace	14	Přizpůsobení motivu	30
Stavová oblast	14	Nastavení tiskárny	31
Aplikace a rozšíření	16	Aktualizace systému Chrome OS	31
Správa aplikací	16	Automatické aktualizace	31
Instalace aplikací z internetového obchodu Chrome	16	Ruční aktualizace	31
Instalace aplikací z obchodu Google Play	17	Resetování Chromebooku	32
Odebírání aplikací ze systému Chrome OS	17	Nápověda	33
Disk Google	17	Online a offline nápověda	33
Rozdíl mezi aplikací Disk a Soubory	18		
Vytvoření nového dokumentu	18		
Synchronizování souborů ze složky Stažené položky na Disk Google	18		
Povolení offline přístupu k souborům na Disku Google	19		
Gmail	20		
Psaní e-mailu	20		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!