

*acer*



**NITRO 5**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-43 / AN515-54 / AN517-51

Tato revize: 08/2019



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	Použití hesla .....	42
Uživatelské příručky .....	6	Zadání hesel .....	43
<b>Základní péče a tipy pro používání počítače</b> .....	<b>6</b>	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>44</b>
Vypnutí počítače .....	6	Pořadí spouštění .....	44
Péče o počítač .....	7	Nastavení hesel .....	44
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>45</b>
Čištění a servis .....	8	Úsporný režim .....	45
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>9</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>47</b>
Obrazovka .....	9	Vlastnosti baterie .....	47
Zobrazení klávesnice .....	10	Dobíjení baterie .....	47
Pohled zleva .....	11	Optimalizace životnosti baterie .....	48
Informace o USB 3.1 .....	12	Kontrola napájení z baterie .....	49
Pohled zprava .....	12	Upozornění na vybití baterie .....	49
Pohled zezadu .....	13	<b>S pojištěním na cestách</b> .....	<b>50</b>
Pohled zespodu .....	13	Odpojení od stolního počítače .....	50
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>15</b>	Přenášení .....	50
Zámkové klávesy .....	15	Příprava počítače .....	50
Klávesové zkratky .....	15	Co s sebou na schůzky .....	51
Klávesy Windows .....	17	Přenášení počítače domů .....	51
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>18</b>	Příprava počítače .....	51
Gesta na touchpadu .....	18	Co vzít s sebou .....	52
Změna nastavení touchpadu .....	20	Zvláštní opatření .....	52
<b>Obnovení</b> .....	<b>22</b>	Používání počítače v domácí kanceláři ..	52
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	22	Cestování s počítačem .....	53
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	24	Příprava počítače .....	53
Obnovení počítače .....	25	Co vzít s sebou .....	53
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	25	Zvláštní opatření .....	53
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	26	Cestování do jiných zemí .....	54
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>29</b>	Příprava počítače .....	54
Povolení a zakázání Bluetooth .....	29	Co vzít s sebou .....	54
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	29	Zvláštní opatření .....	54
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>32</b>	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>56</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	32	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>57</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	32	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>58</b>
Připojení pomocí kabelu .....	35	Připojení monitoru .....	58
Integrovaná možnost síťového připojení .....	35	Sluchátka a mikrofon .....	58
Připojení k mobilní síti .....	35	<b>HDMI</b> .....	<b>59</b>
<b>NitroSense</b> .....	<b>36</b>	<b>Časté otázky</b> .....	<b>61</b>
Hlavní obrazovka NitroSense .....	36	Vyžádání služby .....	63
Ovládání ventilátoru .....	37	Typy a pokyny pro používání Windows 10 .....	65
Plán napájení .....	37	Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovku)? .....	65
Sledování .....	38	Jak mohu počítač vypnout? .....	65
Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM .....	38	Jak mohu počítač odemknout? .....	66
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>40</b>	Jak mohu nastavit připomenutí? .....	67
<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>42</b>	Kde jsou mé aplikace? .....	68
Používání bezpečnostního zámku počítače .....	42	Co je účet Microsoft ID (účet)? .....	69
		Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	70
		Kde mohu získat další informace? .....	70
		Řešení problémů .....	71
		Tipy pro odstraňování poruch .....	71
		Chybové zprávy .....	71

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!