

*acer*



*Swift 3*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

Swift 3

Zahrnuje: SF314-57 / SF314-57G

Tato revize: 08/2019



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>38</b>
Uživatelské příručky .....	6	Jak použít čtečku otisků prstů .....	38
<b>Základní péče a tipy pro používání počítače</b> .....	<b>6</b>	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>43</b>
Vypnutí počítače .....	6	Pořadí spouštění .....	43
Péče o počítač .....	7	Nastavení hesel .....	43
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>44</b>
Čištění a servis .....	8	Úsporný režim .....	44
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>9</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>46</b>
Obrazovka .....	9	Vlastnosti baterie .....	46
Zobrazení klávesnice .....	10	Dobíjení baterie .....	46
Pohled zleva .....	11	Optimalizace životnosti baterie .....	47
Informace o USB typu A .....	11	Kontrola napájení z baterie .....	48
Informace o USB typu C .....	12	Upozornění na vybití baterie .....	48
Pohled zprava .....	12	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>49</b>
Pohled zespodu .....	13	Odpojení od stolního počítače .....	49
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>14</b>	Přenášení .....	49
Zámkové klávesy .....	14	Příprava počítače .....	49
Speciální klávesy .....	14	Co s sebou na schůzky .....	50
Klávesové zkratky .....	15	Přenášení počítače domů .....	50
Klávesy Windows .....	16	Příprava počítače .....	50
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>17</b>	Co vzít s sebou .....	50
Gesta na touchpadu .....	17	Zvláštní opatření .....	51
Změna nastavení touchpadu .....	19	Používání počítače v domácí kanceláři .....	51
<b>Obnovení</b> .....	<b>21</b>	Cestování s počítačem .....	51
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	21	Příprava počítače .....	51
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	23	Co vzít s sebou .....	52
Obnovení počítače .....	24	Zvláštní opatření .....	52
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	24	Cestování do jiných zemí .....	52
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	25	Příprava počítače .....	52
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>28</b>	Co vzít s sebou .....	52
Povolení a zakázání Bluetooth .....	28	Zvláštní opatření .....	53
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	28	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>55</b>
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>31</b>	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>56</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	31	<b>Port Thunderbolt 3</b> .....	<b>57</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	31	Monitor .....	57
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>34</b>	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>58</b>
<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>36</b>	Připojení monitoru .....	58
Používání bezpečnostního zámku počítače .....	36	Sluchátka a mikrofon .....	58
Použití hesla .....	36	<b>HDMI</b> .....	<b>59</b>
Zadání hesel .....	37	<b>Časté otázky</b> .....	<b>61</b>
		Vyžádání služby .....	63
		Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....	65
		Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovka)? .....	65
		Jak mohu počítač vypnout? .....	65
		Jak mohu počítač odemknout? .....	65

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!