



Návod k použití
ODŠŤAVŇOVAČ 3 v 1
R-436



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj není určen pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládacího systému.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.
- Přístroj nesmí být používán pro jiné účely, než ke kterým byl určen.
- Před použitím přístroj umístěte na rovnou a stabilní plochu, a zacházejte s přístrojem dle uvedeného návodu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část přístroje, jakkoliv poškozeny.
- Spotřebič musí být odpojen z elektrické sítě, pokud jej čistíte, či sestavujete/rozebíráte.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem chraňte síťový kabel i spotřebič před kapalinami a vlhkostí.
- Spotřebič neobsluhujte mokřima rukama, nepoužívejte jej na vlhkém místě.
- Síťový kabel chraňte před poškozením ostrými hranami (včetně hrany stolu apod.) nebo horkými předměty.
- Spotřebič používejte pouze s vloženým sítkem. V případě zjištění trhlin nebo deformací spotřebič nepoužívejte a obraťte se na nejbližší servis.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti elektrických nebo plynových sporáků nebo kamen na pevná paliva.

- **Nikdy nestrkejte prsty a žádné jiné předměty do plnicího hrdla, jestliže je přístroj v provozu. K plnění je určeno pēchovadlo.**
- Pokud se za provozu objeví abnormální zvuk, zápach, přehřátí, kouř apod., ihned spotřebič vypněte a předejte jej servisnímu středisku k provedení opravy. Předejete tak úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru.
- Po použití přístroj vždy odpojte z elektrické sítě.

Poznámka: tento přístroj disponuje 2 rychlostními stupni a pulzní funkcí.

Upozornění:

V případě mletí a mixování by přístroj měl být v provozu po dobu 10 vteřin, poté by měl být ponechán 5 vteřin vypnutý a poté znovu zapnut. V případě odšťavňování je postup následující – 1 minuta provoz – 1 minuta bez provozu. Po opakování 3 cyklů je doporučeno jej ponechat chladnout po dobu 15 minut.

Upozornění: Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. Pokud se přístroj sám zastaví, ponechte jej 30 minut zchladnout. Poté pokračujte v požadované úpravě potravin.

POPIS PŘÍSTROJE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Pēchovadlo | 9. Vnitřní víčko mixovací nádoby |
| 2. Víko odšťavňovače s plnicím otvorem | 10. Víko mixovací nádoby |
| 3. Sítko | 11. Mixovací nádoba |
| 4. Střední část přístroje s výlevkou | 12. Těsnění |
| 5. Bezpečnostní rameno | 13. Hlavice s mixovacími noži |
| 6. Nádoba na odpad | 14. Mlecí nádoba |
| 7. Rotor | 15. Hlavice s mlecími noži |
| 8. Základna přístroje | |

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!