

JEDNODUCHÝ NÁVOD

VÝKONNÝ

REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM

Prosím, před uvedením přijímače do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL

RL4



MFL71281408


1901_Rev01

www.lg.com


Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vrchní panel



1 Okno displeje

2  (Pohotovostní režim)
Zapnutí a vypnutí zařízení.

LIGHTING

Výběr režimu osvětlení.

TWIN

Propojí dva reproduktory do režimu TWIN WIRELESS PARTY LINK.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (nebo BASS BLAST+)

- Volby zvukového vjemu.
- Stiskněte a podržte pro přímý výběr efektu BASS (nebo BASS +).

3 AUTO DJ

Volba režimu AUTO DJ.

(Přehrávání/ Pauza)

Spouští nebo pozastavuje přehrávání.

(Přeskočit/Vyhledat)

- Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- Vyhledá sekci v souboru.

4 MIC ECHO / DEMO

- Volba režimu ECHO.
- Když stisknete MIC ECHO / DEMO ve vypnutém stavu, zobrazí se režim demo.

VOCAL EFFECTS

Umožňuje výběr různých vokálních efektů.

KEY CHANGER

Transpozice zvuku pro přizpůsobení vašemu hlasovému rozsahu pomocí tlačítek  /  (Přeskočit/Vyhledat).

VOICE CANCELLER

Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasu v přehrávané skladbě.

5 F (Funkce)

- Volba funkce a vstupních zdrojů.
- Stiskněte a podržte pro úpravu času zpoždění při použití funkce PARTY LINK s připojením AUX.

MIC (mikrofon) VOL (hlasitost)

Nastaví hlasitost mikrofonu.

+/- (hlasitost)

Nastavení hlasitosti reproduktoru a mikrofonu.

Příslušenství ovladače




Stáhněte si na své mobilní zařízení aplikaci LG XBOOM. (Pouze Android)

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)



Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál uživatele. <http://www.lg.com>


Zadní panel




- 1** Konektor MIC (mikrofon)
- 2** AUX IN / OUT (L/R)
- 3** USB port
- 4** Zásuvka AC IN

Jak umístit jednotku

vertikálně



horizontálně



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!