



Uživatelská příručka

Wi-Fi router AC1900 MU-MIMO
Archer C80

Obsah

O této příručce	1
Kapitola 1. Seznamte se s vaším routerem	3
1. 1. Přehled produktu	4
1. 2. Vzhled	4
1. 2. 1. Horní panel	4
1. 2. 2. Zadní panel	6
Kapitola 2. Připojení hardwaru	7
2. 1. Umí stěte směrovač	8
2. 2. Připojte směrovač	8
Kapitola 3. Přihlaste se k routeru	11
Kapitola 4. Nastavení připojení k Internetu	13
4. 1. Použijte Průvodce rychlým nastavením	14
4. 2. Rychlé nastavení pomocí aplikace TP-Link Tether	15
4. 3. Ruční nastavení připojení k internetu	15
4. 4. Nastavte směrovač jako první stupový bod	18
4. 5. Nastavení internetového připojení IPv6	18
Kapitola 5. Cloudová služba TP-Link	21
5. 1. Zaregistrujte ID TP-Link	22
5. 2. Změna informací o vašem TP-Link ID	22
5. 3. Správa uživatelských ID TP-Link	23
5. 3. 1. Přidejte TP-Link ID pro správu routeru	24
5. 3. 2. Odeberte ID(a) TP-Link ze Správy routeru	24
5. 4. Spravujte router prostřednictvím aplikace TP-Link Tether	25
Kapitola 6. Síť pro hosty	26
6. 1. Vytvořte síť pro hosty	27
6. 2. Přizpůsobení možností sítě pro hosty	28
Kapitola 7. Rodičovská kontrola	29
7. 1. Nastavení omezení přístupu	30
Kapitola 8. QoS	33

Kapitola 9. Zabezpečení síťe 35

9. 1. Ochrana síťe před kybernetickými útoky	36	9. 2. Kontrola přístupu	36
9. 3. Vazba IP a MAC	38	9. 4. ALG (Application Layer Gateway)	40

Kapitola 10. Přesměrování NAT 41

10. 1. Sdílejte místní zdroje na internetu pomocí přesměrování portů	42	10. 2. Dynamické otevřené porty pomocí spouštění portů	44
10. 3. Zajistěte hladký chod online her pro Xbox pomocí UPnP	45	10. 4. Osvobodte aplikace od omezení portů ze strany DMZ	46

Kapitola 11. Upravte nastavení síťe 48

11. 1. Změňte nastavení LAN	49	11. 2. Konfigurace pro podporu služby IPTV	49
11. 3. Zadejte nastavení serveru DHCP	51	11. 4. Nastavte účet služby Dynamic DNS	52
11. 5. Vytváření statických tras	53	11. 6. Zadejte nastavení bezdrátového připojení	55
11. 7. Naplánujte si bezdrátovou funkci	57	11. 8. Použijte WPS pro bezdrátové připojení	58
11. 8. 1. Připojte se přes PIN Klienta	58	11. 8. 2. Připojte se přes PIN routeru	58
11. 8. 3. Stiskněte tlačítko WPS	59	11. 9. Pokročilá nastavení bezdrátového připojení	59

Kapitola 12. Správa routeru 61

12. 1. Aktualizujte firmware	62	12. 1. 1. Online upgrade	62
12. 1. 2. Lokální upgrade	62	12. 2. Zálohování a obnovení konfiguračních nastavení	63
12. 3. Změňte přihlašovací heslo	64	12. 4. Místní správa	65
12. 5. Vzdálená správa	66	12. 6. Zobrazte systémový protokol	68
12. 7. Otestujte připojení k síťi	69	12. 8. Nastavte systémový čas a jazyk	70
12. 9. Nastavte směrovač na Pravidelný restart	72	12. 10. Ovládání LED	73

FAQ 75

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!