

NEW · DIGITAL

HIGH DEFINITION DVB-T2 DIGITAL TERRESTRIAL TUNER
Model T2 265 HD



- CZ** MANUÁL K POUŽITÍ
- SK** STRUČNÁ UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
- EN** USER MANUAL STARTUP GUIDE
- GR** ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
- PT** GUIDA INTRODUTTIVA
- LT** VARTOTOJO VADOVAS
- DE** INBETRIEBNAHMEANLEITUNG
- IT** MANUALE UTENTE GUIDA INTRODUTTIVA
- PL** INSTRUKCJA URUCHOMIENIA DLA UŻYTKOWNIKA



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Přečtete si tyto pokyny a řiďte se jimi.
2. Nepoužívejte tento aparát v blízkosti vody, zdrojů tepla, nevystavujte jej přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším, než je pokojová teplota.
3. Omývejte jej pouze suchým hadříkem, chraňte před vlhkostí a špinou, nezakrývejte ventilační mřížku.
4. Spravujte tento výrobek pouze ve spojení s typem přívodu energie indikovaným na štítku. Chraňte zařízení a napájecí kabel proti vlhkosti a fyzikálnímu poškození.
5. Odpojte tento aparát během bouřek s blesky, nebo když se delší dobu nepoužívá.
6. Nerozmontovávejte jednotku, ani se do ní nepokoušejte vkládat cizí předměty.
7. Přenechejte servis kvalifikovanému personálu. Servis je potřebný, pokud byl aparát jakkoli poškozen (poškození napájecího kabelu nebo plugu), pokud byl aparát vystaven působení tekutin či vlhkosti, byl upuštěn nebo nefunguje správně.



 Tento symbol značí, že jsou v této jednotce přítomna nebezpečná napětí nesoucí s sebou riziko elektrického šoku.

 Tento symbol značí, že je tato jednotka dodávána s pokyny pro použití a údržbu

 Tento symbol značí, že tento výrobek obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečnými zdroji napětí a částmi přístupnými uživateli. Při servisu používejte pouze identické náhradní díly.


 Tento symbol na výrobku nebo v instrukcích znamená, že vaše elektrické a elektronické vybavení by mělo být nakonec zlikvidováno odděleně od běžného domácího odpadu. Existují oddělené sběrné systémy pro recyklaci elektronického odpadu. Baterie by měly být zlikvidovány odděleně od zařízení. Kontaktujte svého prodejce nebo místní autority pro více informací.

OBSAH BALENÍ:

Jednotka tuneru, dálkové ovládání, 2 ks baterií typu AAA, manual k použití

SPOJENÍ S TELEVIZNÍM SETEM A ANTÉNOU

Při zapojování vycházejte z tohoto diagramu:




RF IN: spojení s externí anténou

COAXIAL: digitální audio výstup pro spojení s externím audio zesilovačem


HDMI: spojení s TV setem s digitálním vstupem HDMI

LAN: spojení s Ethernetem pro diagnostické účely

TV SCART : spojení s TV setem s analogovým TV vstupem



Tlačítka na předním panelu :



POWER - Tlačítko On – Off (úsporný režim)

CH+; CH- tlačítka pro změnu TV kanálu

LED indikátor: zelená – pracovní režim; červená - green –pracovní režim; červená – úsporný režim

USB konektor pro externí USB paměťové zařízení pro přehrání médií, PVR a funkce pro upgradování systému.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!