


hama®

NETWORK ENTERTAINMENT

Digitální rádio DIR3020



Uživatelská příručka

objednací číslo: 00054873

Obsah

TECHNICKÉ ÚDAJE	3
OVLÁDACÍ PRVKY	5
STRUKTURA MENU	6
1. VYSVĚTLIVKY	10
2. OBSAH BALENÍ	10
3. BEZPEČNOST	11
4. POZNÁMKY	12
Nastavení připojení	12
5. UVEDENÍ DO PROVOZU ..	12
5.1. Rádio	12
5.2. Obecné poznámky	13
6. HLAVNÍ NABÍDKA	15
7. INTERNETOVÉ RÁDIO	15
7.1. Vyhledávání stanic	15
7.2. Podcasty	17
7.3. Naposledy poslouchané... ..	17
7.4. Oblíbené	17
7.5. Oblíbené - vTuner	18
8. PŘEHRÁVAČ HUDBY	20
8.1. Přehrávání z PC	20
8.2. Přehrávání po síti	21
8.3. Přehrání playlistu	21
8.4. Možnosti přehrávání	22
9. DAB/DAB+	23
9.1. Vyhledávání	23
9.2. Seznam stanic	23
9.3. Úprava seznamu stanic....	24

9.4. Oblíbené stanice	24
9.5. DRC	25
9.6. Posloupnost stanic	25
10. FM	26
10.1. Nastavení citlivosti	26
10.2. Auto.vyhledávání	26
10.3. Ruční ladění	26
10.4. Oblíbené	27
10.5. Nastavení audia	28
11. ODLOŽENÉ VYPNUTÍ ...	28
12. BUDÍKY	28
12.1. Nastavení budíku	28
12.2. Zap./Vyp. budíku	29
12.3. Odložené buzení	29
13. NASTAVENÍ	30
13.1. Síť	30
13.2. Čas / Datum	33
13.3. Jazyk	34
13.4. Tovární reset	34
13.5. Aktualizace sw	34
13.6. Informace	35
13.7. Podsvícení	35
14. PÉČE A ÚDRŽBA	36
15. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ...	36
16. POKYNY K LIKVIDACI ..	36
17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ..	37
18. SERVIS A PODPORA	37

Technické údaje

Rádiový přijímač	DAB, DAB+, FM, Internet
Podporované síťové protokoly, konektivita	WiFi 2.4GHz (b/g/n) a 5GHz (a/n);
Display	2.5" LCD displej
klíče WLAN	WEP, WPA, WPA2, WPS
Napájení	12V DC, 1A
Frekvence:	DAB/DAB+: 174-240MHz FM: 87.5-108MHz
Spotřeba el. energie	Provoz: 12W, Úsporný režim: do 1W
Vstupy / výstupy	Analog audio výstup 3.5mm jack, zásuvka pro zdroj, port pro aktualizace
Paměť pro oblíbené předvolby:	DAB/DAB+: 30, FM: 30, Internet: 30
Jazyky menu	Čeština, angličtina, dánština, holandština, němčina, finština, francouzština, italština, norština, polština, portugalská, slovenština, španělština, švédština, turečtina
Obsah balení	Digitální rádio DIR3020, Návod, Síťový adaptér
Rozměry (ŠxVxH):	30 x 11,5 x 12 cm
Váha:	1.6 kg

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!