

acer



*TravelMate X3*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate X3

Zahrnuje: X314-51-M / X314-51-MG

Tato revize: 03/2019



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	Nastavení nástroje Acer ProShield .....	38
Uživatelské příručky .....	6	Osobní zabezpečený disk .....	40
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Správce pověření .....	41
Vypnutí počítače .....	6	Ochrana dat .....	41
Péče o počítač .....	7	Odstranění dat .....	42
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>43</b>
Čištění a servis .....	8	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	43
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>9</b>	Použití hesla .....	43
Obrazovka .....	9	Zadání hesel .....	44
Zobrazení klávesnice .....	10	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>45</b>
Pohled zleva .....	11	Jak použít čtečku otisků prstů .....	45
Informace o USB 3.1 Gen 1 .....	12	<b>Rozpoznání obličejů</b> .....	<b>50</b>
Informace o USB typu C .....	12	Jak použít funkci Rozpoznání obličejů .....	50
Pohled zprava .....	13	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>54</b>
Pohled zespodu .....	14	Pořadí spouštění .....	54
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>15</b>	Nastavení hesel .....	54
Zámkové klávesy .....	15	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>55</b>
Klávesové zkratky .....	15	Úsporný režim .....	55
Klávesy Windows .....	17	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>57</b>
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>18</b>	Vlastnosti baterie .....	57
Gesta na touchpadu .....	18	Dobíjení baterie .....	57
Změna nastavení touchpadu .....	20	Optimalizace životnosti baterie .....	58
<b>Obnovení</b> .....	<b>22</b>	Kontrola napájení z baterie .....	59
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	22	Upozornění na vybití baterie .....	59
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	24	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>60</b>
Obnovení počítače .....	25	Odpojení od stolního počítače .....	60
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	25	Přenášení .....	60
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	26	Příprava počítače .....	60
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>29</b>	Co vzít s sebou na schůzky .....	61
Povolení a zakázání Bluetooth .....	29	Přenášení počítače domů .....	61
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	29	Příprava počítače .....	61
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>32</b>	Co vzít s sebou .....	62
Připojeno k bezdrátové síti .....	32	Zvláštní opatření .....	62
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	32	Používání počítače v domácí kanceláři .....	62
Připojení pomocí kabelu .....	35	Cestování s počítačem .....	63
Integrovaná možnost síťového připojení .....	35	Příprava počítače .....	63
Připojení k mobilní síti .....	35	Co vzít s sebou .....	64
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>36</b>	Zvláštní opatření .....	64
<b>Acer ProShield</b> .....	<b>38</b>	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>66</b>
Přehled .....	38	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>67</b>
		<b>Čtečka karet SD</b> .....	<b>68</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!