

KLARSTEIN

Sweetheart



Pomalý odšťavovač

10029713 10029714


Technická data

Číslo produktu	10029713 10029714
Napájení	220-240 V~ 50-60 Hz
Příkon	150 W
Rozměry (Š x H x V)	20 x 20 x 41 cm
Váha	Net.: 3.5 kg Brutto: 4.5 kg
Ot./min.	32
Max. doba provozu	20 minut

Bezpečnostní instrukce

- Vždy zkontrolujte, zda zdrojové napětí odpovídá napětí na typovém štítku.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nezapomeňte ho odpojit od elektrické sítě. Nezneužívejte ani nepoškozujte napájecí kabel. V případě poškození, musí být nahrazen výrobcem nebo osobou, která je oprávněna provádět servis tohoto typu.
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly zařazeny instrukce týkající se použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by se s přístrojem neměly hrát samy.
- Neponožujte přístroj ani napájecí kabel do vody. Nedotýkat se přístroje mokřými rukama.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. Tento přístroj je určen výhradně pro soukromé domácí použití a není vhodný pro komerční a průmyslové využití. Přístroj používejte pouze na stabilním, rovinném a teplo-vzdorná povrchu.
- UPOZORNĚNÍ: Možné zranění v důsledku nesprávného použití. Vyhybejte se kontaktu se všemi částmi, které se pohybují v provozu. Vypněte přístroj a odpojte od zdroje elektrické energie před změnou příslušenství.
- Před použitím spotřebič vždy zkontrolujte. Ujistěte se, že všechny části jsou správně připojeny. Nepoužívejte v případě, že spotřebič je poškozen, spadl do vody nebo jiným způsobem. Vraťte jej do autorizované prodejny nebo servisu.
- Nepoužívejte na drčení věcí / surovin.
- neprovozují přístroj bez přítomných surovin (může se zlomit)
- Odstraňte ledajaké tvrdé semena jako například z broskve.
- Neotvírejte kryt pokud je zařízení v provozu.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Při přemísťování odpojte ze sítě a přenášejte základnu a vrchní část zvlášť (viz obrázek).

Jak správně přenášet..



Popis produktu

Pomalý odšťavňovač je vybaven technologií, která odšťavňuje principem lisování a ne tření. V porovnání s klasickým odstředivým odšťavňovačem tento systém dovoluje zachovat si přirozenou chuť šťávy, vitamíny, živiny a barvu. Tento odšťavňovač odděluje šťávu a dužinu ze dvou různých otvorů. Stejně je schopen získat šťávu z celeru, špenátu, mrkve, jablek, banánů, rajčata, okurek a pomerančů. Není ale vhodný na odšťavňování zeleniny a ovoce s obsahem škrobu a nikdy ne na odšťavňování cukrové třtiny.

Přílohy



Nádoby

- (nevhodné do mikrovlnné trouby)



Víko



Čistící kartáče



Manuál

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!