
gorenje

ⒸZ

Uživatelská příručka
Návod k instalaci
Pokyny k přestavbě

BG6xA
BG6xB
BG6xC
BG6xD
BG6xE
BG6xF

Použité piktogramy:



Důležité informace



Tip



Připojení k plynu



Připojení k elektrickému proudu



Správně



Špatně

Bezpečnostní pokyny

Bezpečné používání	4
Bezpečnost a ochrana zdraví	7

Uživatelská příručka

Modely a jejich popis	8
Informace podle nařízení (EU) 66/2014	8
Použití dle modelů	9
Tabulka závad	10

Návod k instalaci

Bezpečnostní pokyny	11
Servis	11
Příprava k instalaci	12
Instalace těsnící pásky	13
Připojení k plynu	14
Vestavba	14
Připojení a testování	14

Pokyny k přestavbě

Pokyny k přestavbě	15
Tabulka výkonů (kW)	16
Přestavba trysek	16
Přestavba obtokových šroubů	17
Kontrola těsnosti plynové přípojky a funkčnosti	17
První použití	18
Ověření funkčnosti	18

Informace k ochraně životního prostředí

Likvidace spotřebiče a obalu	19
------------------------------	----

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!