



Stolní mixér

10028562 10029868


KLARSTEIN

Technická data

Číslo produktu	10028562, 10029868
Napětí	220-240 V50/60 Hz
Výkon	1200 W
Max. čas provozu	2 minuty nepřetržitého provozu

Nepoužívejte déle než dvě minuty nepřetržitě, pak nechte dostatečně vychladnout

Popis produktu



Použití

1. Vložte suroviny
2. Dejte víko na nádobu, nezapomeň také odměrný pohár nasadit na víko aby se zabránilo vyšpláchnutí.
3. Nasadte nádobu.
4. Zapněte mixér:

Nastavení tlačítka	Použití
Smoothie	Ovoce a jogurt nebo ovoce a mléko; Ovoce nebo zelenina
Nastavení rychlosti : MIN-MAX	Pro pevnější konzistenci - pro mixování tekutin a pevnějších surovin
Ice Crush	Pro drcení ledu
OFF	Stop
Auto-clean	Pro drcení ledu a krátké

Užitečné tipy

- Pro dosažení nejlepších výsledků při mixování pevných přísad, umístěte malé porce do nádoby jednu po druhé namísto vložení velkého množství najednou.
- POKUD zpracovávám mrkev nebo jiné pevné ingredience nakrájejte je Nejprve na malé kousky (1-1.5 cm). A nikde ne více než je 720 g. Následně přidejte vodu aby celková hmotnost byla 1800 g.
- Vždy položte ruku na mixér POKUD je zařízení v provozu
- Při mixování pevných nebo velmi hustých surovin tlačte opakovaně víko dolů, aby se zabránilo zaseknutí nožů.

Čištění a údržba

Vyprázdněte nádobu a naplňte ji vodou. Položte na základnu motoru a stiskněte tlačítko Auto-cleaning párkrát podle potřeby. Následně vodu vylijte a nádobu opláchněte.

Upozornění

Návod, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození:

- Nevystavujte toto zařízení dešti
- Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Používejte pouze doporučené příslušenství
- Tento přístroj nikdy nesmíte opravovat sami. Obrat'te se na správce systému pro údržbové práce ke kvalifikovaným zákazníkům
- Do zařízení neházejte žádné kovové předměty.
- Nepokládejte těžké předměty na horní plochu přístroje.
- Ujistěte se, že dané napájecí napětí odpovídá hodnotě a údajům uvedeným na tomto přístroji.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!