



**Farebný LED televízny prijímač**  
**Barevný LED televizní přijímač**  
**Telewizor kolorowy LED**

**LT-1210 LED B211SB**

**Návod na použitie**  
**Návod k použití**  
**Instrukcja obsługi**

| Obsah                                           |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Bezpečnostné pokyny .....                       | 2  |
| Označenia na produkte .....                     | 2  |
| Informácie o ochrane životného prostredia ..... | 3  |
| Vlastnosti .....                                | 3  |
| Dodávané príslušenstvo .....                    | 4  |
| Notifikácie pohotovosti .....                   | 4  |
| Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora ..... | 4  |
| Používanie hlavnej ponuky televízora .....      | 5  |
| Vloženie batérií do diaľkového ovládača .....   | 6  |
| Pripojenie napájania .....                      | 6  |
| Pripojenie antény .....                         | 6  |
| Licenčné upozornenia .....                      | 6  |
| Informácie o likvidácii .....                   | 7  |
| Technické parametre .....                       | 7  |
| Diaľkový ovládač .....                          | 8  |
| Pripojenia .....                                | 9  |
| Zapnutie/Vypnutie .....                         | 10 |
| Prvá inštalácia .....                           | 10 |
| Prehrávanie Médíí cez USB vstup .....           | 11 |
| USB Nahrávanie .....                            | 11 |
| Mediálny prehliadač .....                       | 12 |
| FollowMe TV .....                               | 13 |
| CEC .....                                       | 13 |
| E-manuál .....                                  | 13 |
| Nastavenie Ponuky Obsahu .....                  | 14 |
| Všeobecné Ovládanie TV .....                    | 18 |
| Použitie Zoznamu staníc .....                   | 18 |
| Konfigurácia Rodičovskej ochrany .....          | 18 |
| Elektronický programový sprievodca .....        | 18 |
| Teletextové služby .....                        | 19 |
| Aktualizácia softvéru .....                     | 19 |
| Riešenie problémov a Tipy .....                 | 19 |
| Typické režimy zobrazenia PC vstupu .....       | 20 |
| Kompatibilita s AV a HDMI signálom .....        | 20 |
| Podporované formáty súborov v režime USB .....  | 21 |
| Formáty video súborov .....                     | 21 |
| Formáty obrazových súborov .....                | 21 |
| Formáty zvukových súborov .....                 | 21 |
| Formáty súborov titulkov .....                  | 22 |
| Podporované rozlíšenia DVI .....                | 22 |
| Pripojenie .....                                | 23 |
| Káblové pripojenie .....                        | 23 |
| Bezdrôtové pripojenie (voliteľné) .....         | 23 |
| Wake ON .....                                   | 24 |
| Riešenie problémov .....                        | 25 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Používanie služby Siet' pre Zdieľania Audia a Videa ..... | 25 |
| Aplikácie .....                                           | 26 |
| Internetový prehliadač .....                              | 26 |
| Systém HbbTV .....                                        | 27 |
| Smart Center (voliteľné) .....                            | 27 |
| Informácie o funkcii DVB .....                            | 29 |



Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a dlhej doby nečinnosti (odchodu na dovolenku) odpojte televízor z elektrickej siete.

Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od zdroja a preto musí zostať ľahko prevádzkovateľná. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie stále odoberá energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

**Poznámka:** Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie súvisiacich funkcií.

## Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

**! UPOZORNENIE:** Tento prístroj je určený pre použitie osobami (vrátane detí), ktorí sú schopní / skúsení prevádzkovať takéhoto zariadenia bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebí.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabráňujte vetraniu zakrytím alebo blokováním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte TV ľahom za napájací kábel. Nikdy sa neodotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokrými rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol, ani ho nezvážujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a na alebo nad TV nekladte

nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti televízora.
- Nekladte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory, atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na šikmé plochy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu uduseniu, igelitové sáčky držte mimo dosahu dočiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan opatrený skrutkami, pevne utiahnite skrutky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky príliš nepretahujte a riadne namontujte aj stojanové gumi.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.

**UPOZORNENIE** - Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne.

**VAROVANIE** - prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

**PREDVOŠETKÝM – NIKDY nenechávajte nikoho, predovšetkým deti, tlačiť alebo udrieť na obrazovku, vsúvať niečo do dier, konektorov alebo ďalších otvorov na zariadení.**

|  |                                    |                                     |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Upozornenie                        | Riziko vážneho zranenia alebo smrti |
|  | Riziko zranenia elektrickým prúdom | Riziko nebezpečného napätia         |
|  | Údržba                             | Dôležitá súčasť údržby              |

## Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikátory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.



**Produkt Triedy č. II:** Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.



**Nebezpečný terminál pod prúdom:** Označený(é) terminál(y) je/sú za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.



**Pozor, Pozri návod na obsluhu:** V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.



**Laserový produkt triedy 1:** Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný za rozumné prevádzkových podmienok

prevádzky.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!