

Obsah

Začínáme

Tlačítka a gesta	1
Párování hodinek s telefonem	3
Zapnutí/vypnutí a restartování hodinek	4
Nabíjení hodinek	5

Monitorování cvičení

Zahájení cvičení	8
Stav cvičení	9
Sledování denních aktivit	10
Automatická detekce cvičení	10
Trasa zpět	11

Správa zdraví

Představení třech kruhů v záznamech aktivit na hodinkách	12
Sledování spánku	12
Měření hladiny kyslíku v krvi (SpO2)	13
Monitorování tepové frekvence	14
Testování úrovně stresu	17
Připomenutí aktivity	18
Předpovídání menstruačního cyklu	18

Pohodlný život

Přijímání oznámení a odstraňování zpráv	19
Přijetí nebo odmítnutí příchozích hovorů	20
Kontrola protokolu hovorů	20
Přehrávání hudby	20
Používání stopek nebo časovače	21
Nastavení budíku	22
Použití svítilny	23
Použití aplikace Barometr	23
Varování před nepříznivým počasím	24
Použití kompasu	24
Zprávy o počasí	24
Vyhledání telefonu pomocí hodinek	25
Vzdálená závěrka	25
Připojení sluchátek do uší	25
Zapnutí režimu Nerušit	26

Další pokyny

Nošení hodinek	27
Přizpůsobení a výměna řemínku hodinek	27

	Obsah
Nastavení galerie ciferníků	31
Animované ciferníky	31
Vždy na displeji	31
Ciferníky	32
Nastavení oblíbených kontaktů (pomocí hodinek pro uskutečnění/přijetí hovoru)	32
Nastavení času a jazyka	33
Úprava vyzvánění	33
Přizpůsobení dolního tlačítka	34
Výběr oblíbených aplikací	34
Nastavení jasu obrazovky	34
Aktualizace hodinek	34
Zobrazení Bluetooth názvu, adresy MAC, modelu, sériového čísla a verze	35
Obnovení továrního nastavení hodinek	35

Začínáme

Tlačítka a gesta

Hodinky jsou vybaveny barevnou dotykovou obrazovkou, která velmi dobře reaguje na vaše klepnutí a lze ji posouvat různými směry.

Horní tlačítko

Operace	Funkce	Poznámky
Stisknutí	<ul style="list-style-type: none">• Probudit obrazovku, když je obrazovka vypnutá.• Přístup k obrazovce seznamu aplikací z domovské obrazovky.• Návrat na domovskou obrazovku.	Existují určité výjimečné situace, například pro hovory a cvičení.
Stisknutí a podržení	<ul style="list-style-type: none">• Zapnout hodinky, když jsou vypnuté.• Přístup k obrazovce restartování/vypnutí, když jsou hodinky zapnuté.	

Dolní tlačítko

Operace	Funkce	Poznámky
Stisknutí	Otevřít aplikaci cvičení. Přejít na nastavenou vlastní funkci.	Existují určité výjimečné situace, například pro hovory a cvičení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!