



# Uživatelská příručka Google Home Mini

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu [www.smart-switch.cz](http://www.smart-switch.cz) zakoupili zařízení Google Home Mini. Jedná se o hlasem ovládaný reproduktor společnosti Google s umělou inteligencí. Pomocí Google Home Mini lze prostřednictvím hlasového pokynu např. přehrávat hudbu, ovládat další chytrá zařízení v domácnosti, nastavit budík, volat, psát a přijímat zprávy atd.

## 1. Obsah balení

- hlasový reproduktor
- napájecí kabel s adaptérem
- redukce pro naši elektrorozvodnou síť

## 2. Připojení Google Home Mini

Připojte napájecí kabel s adaptérem přes přiloženou redukci do elektrorozvodné zásuvky. V horní části reproduktoru se rozsvítí 4 světelné diody.

## 3. Stažení aplikace Google Home a základní nastavení

Pro ovládání Google Home Mini je nutné si nainstalovat aplikaci Google Home. Tu si bezplatně stáhněte do Vašeho smartphone nebo tabletu v Obchod Play nebo v Apple Store. Aplikace vyžaduje účet u Google (registraci pomocí Vaší emailové adresy).

Aplikace se stáhne automaticky ve Vašem jazyce dle lokalizace.

Po otevření aplikace se automaticky vyhledá zařízení, u kterého zvolte Set up (Nastavit). Pokud se nespustí automaticky, klikněte na Add (Přidat) a dále Set up a new device (Nastavit nové zařízení).

Vyberte jazyk pro hlasové pokyny, pokud chcete změnit defaultní angličtinu – zatím je na výběr angličtina, němčina, francouzština a japonština. Pozn. k jazykovému nastavení: optimálních výsledků dosáhnete i nastavením angličtiny v aplikaci a zároveň nastavením angličtiny v mobilním telefonu.

Zařízení Google Home Mini se začne připojovat k aplikaci, světelné diody na reproduktoru jsou v tuto chvíli modré. Vyberte si umístění zařízení (např. „Pracovna“) a vyberte, k jaké wi-fi síti bude zařízení připojeno – umí 2.4 i 5 Ghz. Google Home Mini vyžaduje připojení k internetu, takže je potřeba zadat heslo k Vaší wi-fi. Po připojení k wi-fi světelné diody změňi barvu na bílou.

Protože Google Home Mini bude hodně vyhledávat informace, tak nyní můžete povolit/nepovolit personalizaci podle toho, co s Google Home Mini budete chtít dělat, např. pokud chcete pomocí Google Home Mini i volat a posílat sms zprávy, je nutné dát aplikaci i přístup ke kontaktům v telefonu.

Můžete personalizovat použití Google Home Mini přímo na Váš hlas. Zařízení se naučí rozpoznávat konkrétní hlas, čehož lze využít, využívá-li např. reproduktor více osob. Podle hlasu Vás zařízení rozpozná a umožní práci s Vaším kalendářem, Vašimi kontakty atd.

Vyberte si hlas, kterým bude Vaše umělá inteligence hovořit.

Můžete zadat či nezadat adresu, je možné si nechat či nenechat (na e-mail) posílat různorodé tipy, můžete povolit hlasové nahrávání, pro přehrávání hudby můžete připojit Hudbu Google Play (ta musí být placená) nebo Spotify (je možné připojit i neplacenou variantu). Pozn: U Spotify je funkce, že spuštěná aplikace Spotify umí automaticky najít Google Home Mini a nabídnout přehrávání na něm.

#### 4. Nyní je Google Home Mini připraveno

Pro aktivaci Google Home Mini jednoduše vyslovte „Hey Google“ nebo „OK Google“. Google Home Mini dá najevo, že naslouchá, zvukovým signálem. Nyní můžete dávat další hlasové pokyny.

#### 5. Ovládací prvky na Google Home Mini

Na Google Home Mini jsou vládací prvky.

Máme-li ovladač postaven tak, že kabel směřuje k nám, poklepáním na levou stranu reproduktoru zvýšíme hlasitost, poklepáním na pravou stranu hlasitost snížíme. Zespoda na obvodu reproduktoru je manuální tlačítko pro vypnutí mikrofonu. Je-li mikrofon vypnut, reproduktor neslyší žádné hlasové pokyny.

#### Záruka

**V rámci záručního i pozáručního servisu výrobků se obračejte na:**

**[www.smart-switch.cz](http://www.smart-switch.cz)**

**[smart-switch@seznam.cz](mailto:smart-switch@seznam.cz)**

**+420 720 586 313**

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenesou odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!