



Stolní mixér MMBH6P6B



BOSCH

cz Návod k použití



Použití podle určení

Tento spotřebič je určen pouze pro soukromé domácnosti a domácí prostředí. Používejte spotřebič pouze pro množství a po dobu obvyklé v domácnosti. Nepřekračujte povolená maximální množství (viz „Recepty“).

Tento spotřebič je vhodný k mixování tekutin nebo polotvrdých potravin, krájení nebo sekání syrového ovoce a zeleniny, výrobě pyrů, sekání mražených potravin (např. ovoce) nebo drcení ledu. Nelze jej použít ke zpracování jiných substancí nebo předmětů. Spotřebič používejte pouze ve vnitřních prostorech při pokojové teplotě a do nadmořské výšky 2000 m.

Důležité bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte tento návod, řiďte se jím a uchovejte jej! Při předávání spotřebiče přiložte tento návod. Nedodržení pokynů pro správné použití spotřebiče vylučuje záruku výrobce za vzniklé škody.

Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče a síťového kabelu a nenechávejte je spotřebič provozovat. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru!

- Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Spotřebič používejte jen v případě, že síťový přívod ani sám spotřebič není poškozen. Aby se předešlo ohrožení, tento spotřebič smí opravovat, např. provést výměnu vadného síťového kabelu, pouze technik našeho zákaznického servisu.
- Spotřebič nikdy nepřipojujte k časovým spínačům ani zásuvkám s dálkovým ovládním. Spotřebič mějte během provozu neustále pod dozorem!
- Spotřebič se nesmí nacházet v blízkosti horkých ploch, např. varných desek. Síťový kabel se nesmí dotýkat horkých částí a nesmí být veden přes ostré rohy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!