

guzzanti

**MLHOVÝ STOJANOVÝ VENTILÁTOR
HMLOVÝ STOJANOVÝ VENTILÁTOR
WENTYLATOR STOJĄCY Z MGIEŁKĄ
ASZTALI KÖDVENTILÁTOR
STOJEČI VENTILATOR Z VODNO MEGLICO
STANDNEBELVENTILATOR
MIST STAND FAN**

GZ-1405



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**

Děkujeme vám za zakoupení spotřebiče. Než jej připojíte k elektrické síti, pozorně si přečtete tento návod.

UPOZORNĚNÍ

- Když je spotřebič připojen ke zdroji napájení nedotýkejte se/nevytahujte/nezasunujte zpět zásobník na vodu. Před jakýmkoliv zásahem do zásobníku na vodu se ujistěte, zda je spotřebič fyzicky odpojen od elektrické sítě.
- Pokud je hladina vody velmi nízká, bezpečnostní spínač přeruší činnost funkce mlhy. Odpojte spotřebič od napájení a doplňte zásobník vodou pro další provoz.
- Nedovolte, aby se na mlžné desku nahromadil prach nebo jiné částice – pokud jsou výstupy mlhy zablokovány, může dojít k poruše funkce mlhy.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, zda je zcela odpojen od zdroje elektrické energie. Při připojování spotřebiče k síti se ujistěte, zda nemáte mokré ruce.
- V zásobníku na vodu nepoužívejte velmi horkou vodu – používejte vodu s teplotou nižší než 40 stupňů Celsia.
- V zásobníku na vodu používejte pouze vodu. Nepřidávejte žádné chemikálie nebo oleje či žádné jiné přísady.
- Malé děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby by neměly být delší dobu v přímém proudění vzduchu z ventilátoru.
 - Tento spotřebič není určen k používání malými dětmi nebo neschopnými osobami, pokud nejsou pod vhodným dohledem odpovědné osoby, aby se tak zajistilo bezpečné používání spotřebiče.
 - Malé děti by měly být pod dozorem na zajištění toho, aby si nehrály se spotřebičem.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

VAROVÁNÍ:

Před čištěním spotřebiče jej odpojte od zdroje napájení elektrickou energií. Po provedení údržby, musí být opět nainstalováno jakékoliv bezpečnostní zařízení (včetně mřížek a vrtule) tak, jak to bylo nainstalováno předtím.

K čištění použijte měkkou vlhkou tkaninu a poté spotřebič otřete suchou utěrkou. Nepoužívejte žádné škodlivé čisticí prostředky. Neohýbejte lopatky ventilátoru.

Pokud je poškozena zástrčka a napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod podhledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem na zajištění toho, aby si nehrály se spotřebičem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!