

Hg Cz

fx-82ES PLUS
fx-85ES PLUS
fx-350ES PLUS

Felhasználói Útmutató
Návod k použití

A CASIO egész világra kiterjedő oktatási webhelye
CASIO Svétová vzdělávací webová stránka

<http://edu.casio.com>

CASIO OKTATÁSI FÓRUM
CASIO VZDĚLÁVACÍ FÓRUM

<http://edu.casio.com/forum/>

RJA523485-001V01

CASIO®

Obsah

| | |
|---|----|
| Důležité informace..... | 2 |
| Ukázky operací | 2 |
| Inicializace kalkulátoru | 2 |
| Bezpečnostní upozornění..... | 2 |
| Upozornění pro používání..... | 2 |
| Odejmutí pevného krytu | 3 |
| Zapnutí a vypnutí..... | 3 |
| Nastavení kontrastu displeje..... | 3 |
| Označení kláves..... | 3 |
| Čtení displeje | 4 |
| Užívání menu | 5 |
| Určení výpočtového režimu..... | 5 |
| Nastavení konfigurace kalkulátoru | 5 |
| Zadávání výrazů a hodnot..... | 6 |
| Přepínání výsledků výpočtů | 9 |
| Základní výpočty | 9 |
| Rozložení na prvočinitele | 13 |
| Výpočty funkcí..... | 13 |
| Statistické výpočty (STAT)..... | 16 |
| Vytváření číselné tabulky z funkce (TABLE) | 19 |
| Rozsahy výpočtů, počet číslic a přesnost | 20 |
| Chyby..... | 22 |
| Dříve než budete předpokládat poruchu kalkulátoru... .. | 23 |
| Výměna baterie | 24 |
| Technické údaje..... | 24 |
| Často kladené otázky | 25 |


Červená

Stiskem **ALPHA** a následným stiskem dané klávesy vložíte příslušnou proměnnou, konstantu nebo symbol.

Čtení displeje

Displej kalkulátoru ukazuje výrazy, které jste vložili, výsledky výpočtů a různé indikátory.

Vložený výraz



Výsledek výpočtu

- Pokud se indikátor ► objeví napravo od výsledku výpočtu, znamená to, že zobrazovaný výsledek výpočtu pokračuje vpravo. Použijte ► a ◀ pro posun po zobrazení výsledku výpočtu.
- Pokud se indikátor ▷ objeví napravo od vloženého výrazu, znamená to, že zobrazovaný výpočet pokračuje vpravo. Použijte ► a ◀ pro posun zobrazení vloženého výrazu. Uvědomte si, že pokud budete chtít posunout vložený výraz zatímco indikátory ► a ▷ jsou zobrazeny, budete pro posun potřebovat stisknout nejprve **AC** a pak použít ► a ◀.

Indikace na displeji

| Indikátor: | Význam: |
|-------------|---|
| S | Klávesnice byla posunuta stiskem klávesy SHIFT . Stiskem jakékoli klávesy dojde k posunu zpět na základní klávesnici a tento indikátor zmizí. |
| A | Byl nastaven režim vstupu alpha stiskem klávesy ALPHA . Stiskem jakékoli klávesy dojde k vystoupení z režimu vstupu alpha a tato indikace zmizí. |
| M | V nezávislé paměti je uložena hodnota. |
| STO | Kalkulátor je připraven na vložení názvu proměnné, aby k ní mohl přiřadit hodnotu. Tato indikace se objeví po stisknutí SHIFT RCL (STO). |
| RCL | Kalkulátor je připraven na vložení názvu proměnné, aby mohl vyvolat její hodnotu. Tato indikace se objeví po stisknutí RCL . |
| STAT | Kalkulátor je v režimu STAT. |
| D | Úhlové jednotky jsou stupně. |
| R | Úhlové jednotky jsou radiány. |
| G | Úhlové jednotky jsou gradiány. |
| FIX | V účinnosti je stanovený počet desetinných míst. |
| SCI | V účinnosti je stanovený počet platných číslic. |
| Math | Je zvolen formát Přirozeného zobrazení. |
| ▼▲ | Data paměti historie výpočtu jsou k dispozici a lze je přehrát nebo existuje více dat nad/pod stávající obrazovkou. |
| Disp | Displej právě ukazuje mezivýsledek vícevýrazového výpočtu. |

Cz-4

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!