

PocketBook

# Touch Lux 4

Uživatelská příručka

# Obsah

---

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b> .....	<b>6</b>
<b>VZHLED A OVLÁDÁNÍ</b> .....	<b>11</b>
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b> .....	<b>12</b>
<b>ZAČÍNÁME</b> .....	<b>13</b>
Nabití baterie	13
správa zařízení	15
Přehled hlavní nabídky	16
Tahy ovládání	18
Operace s klávesnicí	19
Přední světlo	20
Wi-Fi	21
Instalace dalších slovníků	23
Vložení karty Micro SD	24
<b>APLIKACE</b> .....	<b>25</b>

<b>Knihkupectví</b>	<b>26</b>
<b>Prohlížeč</b>	<b>29</b>
<b>Standardní aplikace</b>	<b>31</b>
<b>Kalkulačka</b>	<b>31</b>
<b>Kalendář a hodiny</b>	<b>31</b>
<b>Hry</b>	<b>31</b>
<b>Solitaire</b>	<b>31</b>
<b>Scribble</b>	<b>32</b>
<b>Galerie</b>	<b>33</b>
<b>Sudoku</b>	<b>33</b>
<b>Šachy</b>	<b>34</b>
<b>Interaktivní aplikace</b>	<b>34</b>
<b>RSS Zpravodajství</b>	<b>34</b>
<b>Dropbox PocketBook</b>	<b>35</b>
<b>Send-to-PocketBook</b>	<b>37</b>
<b>ČTENÍ KNIH.....</b>	<b>41</b>
<b>Gesta v režimu čtení</b>	<b>42</b>
<b>Čtení menu</b>	<b>43</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!