

OBSAH

ÚVOD	196
Symboly používané v tomto návodu	196
Písmena v závorkách	196
Problémy a řešení	196
BEZPEČNOST	196
Základní bezpečnostní opatření	196
POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	196
NÁVOD K POUŽITÍ	197
POPIS	197
Popis spotřebiče	197
Popis nádoby na mléko	197
Popis ovládacího panelu (touch screen)	197
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	198
Kontrola po přepravě	198
Instalace spotřebiče	198
Připojení spotřebiče	198
První uvedení spotřebiče do chodu	198
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	198
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	199
NASTAVENÍ MENU	199
Odvápňování	199
Nastavení jazyka	199
Energetické šetření	199
Ohřívač šálků	199
Nastavení času	199
Automatické zapnutí	200
Automatické vypnutí (Stand by)	200
Teplota kávy	200
Programování tvrdosti vody	200
Akustická výstraha	200
Statistika	200
Tovární nastavení (reset)	200
PŘÍPRAVA KÁVY	201
Volba chuti kávy	201
Volba množství kávy v šálku	201
Personalizované nastavení množství "moje káva" espresso	201
Programování množství "moje káva" long	201
Regulace mlýnku na kávu	201
Rady pro teplejší kávu	201
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	202
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	202
Příprava kávy espresso nebo dlouhé kávy s použitím namleté kávy	202
PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	203
Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	203
Příprava kávy caffelatte	203
Příprava kapučína	203
Příprava mléka s trochou kávy	203
Příprava mléka	203
Čištění nádoby na mléko po každém použití	204
Programování množství kávy a mléka v šálku	204
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	204
Příprava	204
Modifikace množství	204
ČIŠTĚNÍ	205
Čištění přístroje	205
Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny	205
Čištění odkapávací vaničky	205
Čištění vnitřních částí spotřebiče	205
Čištění nádrže na vodu	205
Čištění hubic vydavače kávy	205
Čištění násypky pro sypání namleté kávy	205
Čištění spařovače	206
Čištění nádoby na mléko	206
ODVÁPŇOVÁNÍ	206
NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	207
Měření tvrdosti vody	207
Nastavení tvrdosti vody	207
TECHNICKÉ ÚDAJE	208
LIKVIDACE	208
VZKAZY ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI	209
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	210

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccino „ESAM6700“.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k přečtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly.

Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka :

Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Význam světelných kontrol" na str. 209 a "Řešení problémů" na str. 210.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Zařízení zcela odpojte stisknutím hlavního spínače na zadní straně – spotřebiče v poloze 0 (obr. 6).
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně v servisním středisku De'Longhi; předejete tak jakémukoli riziku.



Pozor!

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Pozor!

Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hram.



Nebezpečí : Nebezpečí opaření!

Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.

Není určen pro použití v:

- prostředí používaném jako kuchyň pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním těchto pokynů.



Poznámka

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis spotřebiče

(str. 3 - **A**)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A2. Nádrž na zrnkovou kávu
- A3. Hlavní spínač
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky a místo pro odměrku
- A6. Místo pro uložení odměrky
- A7. Prostor na odkládání šálků (ohřívač šálků je možné aktivovat v menu)
- A8. Násypka pro sypání namleté kávy
- A9. Displej
- A10. Touch screen (ovládací panel)
- A11. Tryska horké vody a páry
- A12. Spařovač
- A13. Nádrž na vodu
- A14. Napájecí kabel
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Vanička na sběr kapek
- A17. Prostor pro pohár na mléko macchiato/caffelatte
- A18. Vanička na sběr kávové sedliny
- A19. Servisní dvířka
- A20. Vydavač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A21. Přísun kávy
- A22. Tlačítko ON/STAND-BY
- A23. Vydavač horké vody
- A24. Odměrka
- A25. Štětec k čištění

Popis nádoby na mléko

(str. 3 - **B**)

- B1. Kurzor pěniče mléka
- B2. Rukojeť nádoby na mléko
- B3. Tlačítko CLEAN
- B4. Hadice nasávání mléka
- B5. Hadice vydávání napěněného mléka
- B6. Víko se zařízením pro pění mléka

Popis ovládacího panelu (touch screen)

(str. 3 - **C**)

Při použití jedné funkce se na ovládacím panelu rozsvítí pouze ikony týkající se aktivovaných ovládacích prvků.

- C1. Displej: návod pro používání spotřebiče uživatelem.
- C2. Ikona ► : pro postupování dopředu v menu programování.
- C3. Ikona ☕ : pro výdej jednoho šálku kávy espresso.
- C4. Ikona ☕☕ : pro výdej dvou šálků kávy espresso.
- C5. Ikona OK: pro aktivaci a potvrzení zvolené funkce.
- C6. Ikona 🔄 : pro opláchnutí nebo výdej horké vody.
- C7. Ikona MILK: pro výdej jednoho šálku mléka.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!