

Filtrační pumpa

Návod k použití



Zákaz skákání – mělká voda



Zákaz potápění – mělká voda

Důležitá bezpečnostní opatření

Uživatel se při instalaci a používání výrobku musí řídit pokyny, které jsou uvedeny v příloženém návodu k použití.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití

1. Děti nesmí manipulovat s filtrační pumpou, pokud nejsou pod dozorem dospělé osoby.
2. Elektrický přívodní kabel nesmí být v blízkosti sekaček na trávu, stříhacích strojů a dalších elektrických přístrojů.
3. Poškozený přívodní kabel smí měnit pouze odborný servis.
4. Poškozený přívodní kabel nezapojujte do elektrické zásuvky. Předjete tak případnému zranění elektrickým proudem.
5. Filtrační pumpa musí být umístěna nejméně 2 m od bazénu.
6. Filtraci nezapínejte, pokud bazén používáte.
7. FILTRAČNÍ PUMPA SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ VODY.
8. El. zástrčka musí být vzdálena od bazénu minimálně 3,5 m.
9. Nikdy nepokládejte filtrační pumpu na místo, kde se může akumulovat voda.
10. Ventilační otvory nepřekrývejte.
11. Pokud je filtrační pumpa jakkoli poškozena, nepoužívejte ji a kontaktujte odborný servis.
12. Chraňte el. přívod před jakýmkoli poškozením. Je-li el. přívod jakkoli poškozen, filtrační pumpu nepoužívejte a kontaktujte odborný servis.
13. Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis.
14. Nevystavujte filtrační pumpu působení horka.

PORUCHY A JEJICH MOŽNÉ PŘÍČINY

Problém	Ověřte	Možná řešení
Motor filtrace se nenastartoval	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrace není zapojena do el. sítě. • Je třeba ověřit box s pojistkou. • GFCI/RCD/DDR el. jiskřič vypadl (je vypnutý). 	<ul style="list-style-type: none"> • Musíte zapojit filtraci do el. zástrčky. • Kontaktujete odborný servis. • Resetujte el. jiskřič. Pokud se tento jev opakuje, je el. systém zřejmě vadný. Vypněte filtraci a problém konzultujte s odborným servisem (předějte filtraci ke kontrole servisnímu středisku).
Filtrace nečistí vodu v bazénu	<ul style="list-style-type: none"> • Nežádoucí pH hodnota nebo koncentrace chlóru. • Cartridge je špinavá nebo poškozená. • Až moc znečištěný bazén. <p>• Síto filtrace je ucpané.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte hladinu chlóru a pH hodnotu. • Cartridge čistěte častěji a pokud je již opotřebovaná, vyměňte ji. • Nechte filtraci pracovat déle (avšak nepřekračujte doporučenou max. dobu zapojení filtrace). • Vyčistěte síto filtrace v místě sacího ventilu.
Filter nepumpuje vodu nebo tok vody je velmi pomalý.	<ul style="list-style-type: none"> • Vzduchová netěsnost v sacím vedení. • Cartridge je špinavá nebo poškozená. • Nízká hladina vody. • Vzduch je uzavřen uvnitř komory cartridge, komory čerpadla nebo v sacím vedení. • Skřípnutá vodní pumpa. • Síto filtrace je ucpané 	<ul style="list-style-type: none"> • Utáhněte hadicové svěrky, překontrolujte, zda není hadice poškozená, ověřte hladinu vody. • Cartridge čistěte častěji a pokud je již opotřebovaná, vyměňte ji. • Naplňte bazén na správnou hladinu vody. • Utáhněte hadicové svěrky, překontrolujte, zda není hadice poškozená. Otevřete odvětrávací ventil, až začne voda téct z odvětrávacího ventilu, uzavřete jej. • Vyčistěte sací otvor pumpy. • Vyčistěte síto filtrace v místě sacího ventilu.
Voda prosakuje z horního krytu	<ul style="list-style-type: none"> • Chybí O-kroužek. • Kryt není těsný. • Cartridge filtrace je zanesená 	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete kryt a překontrolujte O-kroužek. • Utáhněte kryt. • Vyměňte nebo vyčistěte cartridge.
Voda prosakuje z hadice	<ul style="list-style-type: none"> • Svěrky hadice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utáhněte nebo vyměňte svorky hadice • Pokud to nebude stačit navíňte na přírubu filtrace několik otáček teflonové pásky, poté nasuňte hadici a dotáhněte svorku.

BĚŽNÉ PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE BAZÉNU

Problém	Průvodní znaky	Příčiny	Řešení
Tvorba řas	<ul style="list-style-type: none"> voda v bazénu je světle zelená voda v hadicích je světle zelená hadice jsou slizké a zapáchají 	<ul style="list-style-type: none"> uvnitř bazénu jsou řasy 	<ul style="list-style-type: none"> zkontrolujte hodnotu pH a chloru, upravte hladinu vody dle doporučení prodejce jemně očistěte vzniklé skvrny (kartáčkem), dodržujte předepsanou koncentraci chloru
Voda je zabarvená	<ul style="list-style-type: none"> při prvním použití chloru se voda zabarví do modra, zelena či zčerná 	<ul style="list-style-type: none"> přidaný chlor reaguje s kovem nebo magnéziem ve vodě, tento jev je běžný při použití vody z různých zdrojů 	<ul style="list-style-type: none"> zajistěte správnou hladinu pH a chloru nechte filtraci zapnutou, dokud voda nebude čistá, pravidelně čistěte filtrační vložku
Ve vodě plavou nežádoucí látky	<ul style="list-style-type: none"> voda je zakalená, obsahuje látky mléčné barvy 	<ul style="list-style-type: none"> vysoké pH v tvrdé vodě obsah chloru ve vodě je nízký voda obsahuje nečistoty 	<ul style="list-style-type: none"> upravte hodnotu pH zkontrolujte koncentraci chloru vyčistěte či vyměňte filtrační vložku
Po delší dobu je hladina vody nízká	<ul style="list-style-type: none"> hladina vody se každým dnem viditelně snižuje 	<ul style="list-style-type: none"> hadice jsou popraskané či poškozené svorka na hadici není dostatečně upevněna 	<ul style="list-style-type: none"> opravte či vyměňte poškozenou hadici upevněte všechny svorky

UPOZORNĚNÍ: koncentrovaný roztok chloru může poškodit hadice či konstrukci bazénu. Řiďte se pokyny, které uvádějí výrobci chemických látek a bezpečnostními pokyny tak, abyste předešli případnému poškození zdraví.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!