

**CANDY**

CMXW20DR  
CMXW20DS  
CMXW20DW

***Mikrovlnná trouba***

***Návod k použití***

**CZ**





## Mikrovlnná trouba

### Návod k použití

**Model:** CMXW20DR  
CMXW20DS  
CMXW20DW

Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtete tento návod a pečlivě ho uschovejte.

Pokud budete mikrovlnnou troubu používat podle údajů uvedených v tomto návodu, bude Vám poskytovat skvělé služby řadu let.

Na výrobek bylo vydané ES prohlášení o shodě.  
Hlučnost výrobku (EN 60704-2-13)

CMXW20DR ..... 60 dB (A)  
CMXW20DS..... 60 dB (A)  
CMXW20DW ..... 60 dB (A)

Umístěním označení ( **CE** ) na tomto výrobku prohlašujeme na svou odpovědnost dodržování všech evropských bezpečnostních, zdravotních a environmentálních požadavků stanovených v právních předpisech pro tento produkt.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!