




# MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K OBLUZE & KUCHAŘKA



**KQG-6S3BW / KQG-6S3BK**

Před použitím trouby si prosím přečtěte celý návod.

# OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- (a) **V žádném případě nezapínejte troubu s otevřenými dvířky** - používání trouby s otevřenými dvířky může mít za následek ozáření zdraví škodlivou mikrovlnnou energií. Nevyřazujte z činnosti a nemanipulujte s bezpečnostními uzávěry dvířek trouby.
- (b) **Pozor na vniknutí cizích předmětů do prostoru mezi čelními plochami trouby a dvířky trouby.** Pozor na znečištění tohoto prostoru zbytky čisticích prostředků popř. připravovaných potravin.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** V případě poškození dvířek trouby nebo těsnění dvířek nesmí být trouba používána a to až do její opravy pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Při kontrole trouby věnujte pozornost především: (1) dvírkům (zda nejsou poškozena nebo ohnuta), (2) závěsům a uzávěrům dvířek (zda nejsou poškozeny nebo uvolněny) a (3) těsněním

dvířek a těsnicím plochám trouby.

- (d) **UPOZORNĚNÍ:** Opravy a údržba trouby vyžadující sejmutí jakýchkoliv krytů chránících proti ozáření mikrovlnnou energií smějí být prováděny pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací.
- (e) **UPOZORNĚNÍ:** Kapaliny popř. i jiné potraviny nesmí být v troubě připravovány popř. ohřívány v uzavřených nádobách - mohou v troubě vybuchnout.
- (f) **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič mohou používat děti do 8 let a osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi je veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší osm let. Pokud bude údržbu nebo čištění provádět dítě starší osm let, musí být nad ním veden dohled.

# OBSAH

• OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ.....	1
• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....	2
• POKYNY PRO UZEMNĚNÍ TROUBY .....	5
• INSTALACE TROUBY .....	5
• TECHNICKÉ ÚDAJE TROUBY .....	6
• DŮLEŽITÉ .....	6
• POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY .....	7
• OBSLUHA TROUBY .....	9
• POHOTOVOSTNÍ REŽIM .....	10
• OVLÁDACÍ PRVKY .....	11
MIKROVLNNÝ OHŘEV .....	11
AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA .....	11
OHŘEV .....	12
TLAČÍTKO +30 sec .....	12
GRIL .....	13
KOMBINOVANÁ PŘÍPRAVA .....	13
PŘERUŠENÍ CHODU TROUBY .....	14
• PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU .....	14
• ÚDRŽBA MIKROVLNNÉ TROUBY .....	15
• LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	15
• OTÁZKY A ODPOVĚDI .....	16
• INSTRUKCE O VAŘENÍ .....	17
• PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY .....	19
• JISKŘENÍ.....	19
• ZÁKLADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ .....	19
• JAK MIKROVLNY VAŘÍ JÍDLO .....	19
• PŘEVODNÍ TABULKY .....	19
• TECHNIKY VAŘENÍ .....	20
• PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM .....	21
• TABULKA VAŘENÍ & OHŘEVU .....	21
• TABULKA VAŘENÍ ZELENINY .....	23
• RECEPTY .....	24

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY.

**UPOZORNĚNÍ:** Pro zabránění úrazům elektrickým proudem, vzniku požáru nebo ozáření osob zdraví škodlivou mikrovlnnou energií dodržujte níže uvedená opatření.

Při používání trouby je stejně jako u jiných elektrických spotřebičů nutno dodržovat určitá pravidla, zajišťující správnou a bezpečnou funkci trouby.

1. Troubu používejte pouze pro přípravu (rozmrazování nebo ohřev) potravin. Nepoužívejte troubu pro jiné účely (jako jsou např. sušení oděvů nebo obuvi, papíru nebo jiných materiálů), popř. pro sterilizaci.
2. Nezapínejte troubu bez vložených potravin – může tak být poškozena.
3. Nepoužívejte troubu pro ukládání jakýchkoliv předmětů, jako jsou např. noviny, kuchařské přepisy, kuchyňské potřeby atd.
4. Nepoužívejte troubu bez řádně vloženého otočného talíře. Před použitím trouby překontrolujte řádné uložení talíře v otočné základně.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!