



**moto** g<sup>8</sup>  
POWER

Uživatelská příručka

© 2020 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

MOTOROLA, stylizované logo M, MOTO a skupina značek MOTO jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO je ochranná známka společnosti Lenovo. Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Logo microSD je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. Vyrobeno technologií Dolby v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Některé funkce, služby a aplikace jsou závislé na síti a nemusí být dostupné ve všech oblastech; mohou platit další podmínky a/nebo poplatky. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Všechny funkce, funkce a další specifikace produktu, stejně jako informace obsažené v tomto obsahu nápovědy, jsou založeny na nejnovějších dostupných informacích a jsou považovány za přesné v době vydání. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit jakékoli informace nebo specifikace bez upozornění nebo závazků.

Některé obrázky v obsahu nápovědy jsou pouze příklady.

Tuto nápovědu si také můžete přečíst v telefonu v části Nastavení > [Nápověda](#).

# Obsah

Nastavit telefon	1
Schéma hardwaru	1
Vložte a vyjměte SIM a SD karty	2
Správa dvou SIM karet	4
Přidat nebo odebrat účty	5
Nastavit hlasovou schránku	6
Nastavit e-mail	7
Udělejte to po svém	8
Nastavení usnadnění	9
Vizuální pomoc	9
Sluchové asistence	11
Asistence obratnosti	12
Používejte zkratky usnadnění	13
Naučte se základy	15
O vaší domovské obrazovce	15
O zamykací obrazovce	15
Jste na Androidu noví?	17
Pokud je to váš první smartphone	17
Pokud jste měli iPhone	18
O vašem účtu Google	19
Ikony stavového řádku	20
Telefonní podmínky, které byste měli znát	24
Obejít	26
Naučte se gesta	26
Přecházejte mezi aplikacemi a obrazovkami	27
Použijte rychlá nastavení	28
Probudte nebo přepněte obrazovku do režimu spánku	30
Upravte hlasitost	30
Často používané nástroje	32
Zapněte a vypněte baterku	32
Pořídte snímky obrazovky	32
Používejte hlasové příkazy	33
Získejte podrobnou trasu	34
Použijte widget Čas a Počasí	34
Spravujte čas strávený na telefonu	36
Práce s textem	38
Použijte klávesnici na obrazovce	38
Vyjmout, zkopírovat, vložit text	39
Používejte hlasové zadávání	40
Vyplňujte formuláře automaticky	40

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!