



gorenje



SIH1100TBT

Potovalni likalnik	Navodila za uporabo	SI
Putno glačalo	Upute za uporabu	BIH HR
Putna pegla	Uputstvo za upotrebu	BIH SRB MNE
ПЕГЛА ЗА ПАТУВАЊЕ	Упатства за употреба	MK
TRAVEL IRON	Instruction manual	GB
REISEBÜGELEISEN	Gebrauchsanweisung	D
ТУРИСТИЧЕСКА ЮТИЯ	Инструкции за употреба	BG
CESTOVNÍ ŽEHLIČKA	Návod na použití	CS
CESTOVNÁ ŽEHLIČKA	Návod na obsluhu	SK
ÚTI VASALÓ	Használati utasítás	H
ŻELAZKO TURYSTYCZNE	Instrukcja obsługi	PL
FIER DE CĂLCAT PENTRU CĂLĂTORII	Manual de utilizare	RO
ДОРОЖНЯ ПРАСКА	Інструкція з експлуатації	UA
ДОРОЖНЫЙ УТЮГ	Инструкция по эксплуатации	RUS
REJSESTRYGEJERN	Brugsanvisning	DK
REISESTRYKEJERN	Bruksanvisning	NO
RESESTRYKJÄRN	Bruksanvisning	SV
MATKASILITYSRAUTA	Käyttöohje	FI



Potovalni likalnik
 Putno glačalo
 Putna pegla
 ПЕГЛА ЗА ПАТУВАЊЕ
 TRAVEL IRON
 REISEBÜGELEISEN
 ТУРИСТИЧЕСКА ЮТИЯ
 CESTOVNÍ ŽEHLIČKA
 CESTOVNÁ ŽEHLIČKA
 ÚTI VASALÓ
 ŻELAZKO TURYSTYCZNE
 FIER DE CĂLCAT PENTRU
 CĂLĂTORII
 ДОРОЖНЯ ПРАСКА
 ДОРОЖНИЙ УТЮГ
 REJSESTRYGEJERN
 REJSESTRYKEJERN
 RESESTRYKJÄRN
 MATKASILITYSRAUTA

SI..... 2
 BIH HR..... 4
 BIH SRB MNE..... 7
 MK..... 10
 GB..... 12
 D..... 14
 BG..... 17
 CS..... 19
 SK..... 21
 H..... 23
 PL..... 25
 RO..... 28
 UA..... 31
 RUS..... 33
 DK..... 35
 NO..... 37
 SV..... 39
 FI..... 41

Preden začnete uporabljati aparat, pozorno preberite navodila za uporabo.

Pomembni deli

- 1 . Likalna površina
- 2 . Pokrov odprtine za dolivanje vode
- 3 . Stikalo za nadzor pare / Stikalo za samodejno čiščenje
- 4 . Gumb za izpuh pare
- 5 . Kontrolna lučka
- 6 . Vrtljivi gumb za izbiro temperature

PRIKLJUČITEV

Preverite zahtevano napetost omrežja, navedeno na likalniku.
Pred uporabo odvijte in izravnajte priključno vrvico (kabel).

POMEMBNO

Ne dovolite, da bi se med likanjem otroci dotaknili likalnika ali priključne vrvice.

Nadzorujte otroke, ko so v bližini aparata, in jim preprečite, da bi se igrali z njim.

Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo

nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo.

Ko je likalnik pod napetostjo ali se ohlaja, naj bosta likalnik in priključna vrvica nedosegljiva otrokom, mlajšim od 8 let.



Nikoli se ne dotikajte površin aparatov za ogrevanje. Ti se med delovanjem močno segrejejo. Otroci naj bodo na varni razdalji. Nevarnost opeklin!

Ko je likalnik priključen na vtičnico, ga ne puščajte brez nadzora.

Ne uporabljajte podaljškov, če jih ni predhodno odobril za to pristojni organ.

V rezervoar za vodo ne dodajajte odišavljenih tekočin, kisa ali drugih kemikalij, saj lahko resno poškodujejo likalnik.

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!