



**marantz®**

AV Surround receiver

**NR1510**

**Stručný návod  
pro uživatele**

# VÍTEJTE!

Děkujeme Vám, že jste si zvolili audio receiver Marantz. Tato příručka obsahuje postupné pokyny pro nastavení Vašeho AV receiveru.

Nevracejte prosím tuto jednotku do obchodu - vyžádejte si pomoc.















## Pokud potřebujete pomoc... :

Pokud potřebujete další pomoc při řešení problémů, obraťte se na zákaznický servis Marantz ve Vaší oblasti.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

## Dříve než začnete...






### Obsah balení

Stručný návod pro uživatele		FM interiérové anténa	
Bezpečnostní instrukce		AM smyčková anténa	
Opatření týkající se použití baterií		Kalibrační mikrofon	
Poznámky k příjmu rozhlasu		Stojan pro kalibrační mikrofon	
Kabelové štítky		Dálkový ovladač (RC040SR)	
Receiver		Baterie R03/AAA	
Síťová šňůra		Externí antény pro Bluetooth / Wi-Fi	

### POZNÁMKA!

Stojan pro kalibrační mikrofon, který je součástí dodávky, je vhodný pro použití při provádění kalibrace reproduktorů. Použitím vlastního stativu nebo dodaného stojanu pro kalibrační mikrofon lze nastavení automaticky nakonfigurovat tak, aby vyhovovalo optimálnímu prostředí pro poslech, a tím poskytovalo mimořádně vysoký výkon.

### Požadováno pro nastavení

TV		Reproduktorové kabely	
HDMI kabel		Kabel pro subwoofer	
Reproduktory			

## Volitelně

LAN kabel nebo Wi-Fi rou-  
ter



### POZNÁMKA!

Pokud připojujete tuto jednotku k zařízení kompatibilnímu s funkcemi Deep Color, 4K a ARC, použijte kabel "High Speed HDMI cable with Ethernet" s logem HDMI.

Tyto výkresy jsou pouze ilustrativní a nemusí představovat skutečný produkt(y).


## Důležité: Externí antény

Pro připojení Bluetooth / Wi-Fi jsou vyžadovány dvě snímatelné externí antény. Ujistěte se, že jste před pokusem o použití funkcí Bluetooth nebo Wi-Fi NR1510 tyto antény připojili.

### Připojení externích antén pro připojení Bluetooth / Wi-Fi

Pro každou ze dvou antén:

- (1) Anténu umístěte rovnoměrně přes terminál antény umístěný v levém horním nebo pravém rohu zadního panelu.
- (2) Otáčejte anténou po směru pohybu hodinových ručiček, dokud není zcela připojena. Neutáhněte příliš silně.
- (3) Antény natočte tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího možného příjmu.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!