

AOC

LCD monitor - uživatelská příručka E2460SH Podsvícení LED



Bezpečnost	4
Národní konvence.....	4
napájení	5
Instalace	6
Jině	8
Nastavení.....	9
Obsah krabice.....	9
Sestavení stojanu a základny	10
Nastavení úhlu prohlížení	11
Připojení Monitoru.....	12
Přípevnění závěsného ramene	13
Upravování	14
Nastavení optimálního rozlišení.....	14
Windows Vista	14
Windows XP	16
Windows ME/2000.....	17
Windows 8	18
Horké klávesy	20
Nastavení OSD.....	22
Světelnost.....	23
I Nastavení obrazu	25
Teplota barev	27
Zesílení obrazu	29
Nastavení OSD.....	31
Extra	33
Konec	35
LED Indikátor	35
Ovladač.....	36
Ovladač Monitoru.....	36
Windows 2000	36
Windows ME.....	36
Windows XP	37
Windows Vista	40
Operační systém Windows 7	42
Windows 8	46
i-Menu.....	50
e-Saver	51
Screen+	52
Řešení Problémů	53
Techencké údaje	54
Obecné techencké údaje	54
Přednastavené zobrazovací režimy.....	55
Přiřazení hrotů	56
Plug and Play.....	58
Směrnice.....	59

Prohlášení WEEE	59
EPA Energy Star	60
Deklarace EPEAT	61
TCO DOCUMENT	62
Služba	63

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!