

TP-LINK®

Archer MR200

Uživatelská příručka

Bezdrátový 4G LTE router
s duálním pásmem AC750

Obsah

Kapitola 1. O této příručce	1
Kapitola 2. Seznámení s 4G LTE routerem.....	2
1. 1. Informace o produktu	3
1. 2. Hlavní funkce	4
1. 3. Vzhled produktu	5
1. 3. 1. Pohled shora.....	5
1. 3. 2. Zadní panel.....	6
Kapitola 3. Připojení hardwaru.....	8
2. 1. Požadavky na provoz.....	9
2. 2. Umístění 4G LTE routeru	9
2. 3. Připojení 4G LTE routeru	9
Kapitola 4. Přihlášení k 4G LTE routeru	12
Kapitola 5. Nastavení internetového připojení.....	14
4. 1. Použití průvodce rychlým nastavením.....	15
4. 2. Vytvoření profilu připojení.....	15
4. 3. Test připojení k Internetu	17
Kapitola 6. Řízení šířky pásma	18
Kapitola 7. Zabezpečení sítě	22
6. 1. Filtrování MAC adres.....	23
6. 2. Řízení přístupu	24
6. 3. Vázání IP a MAC adresy	26
Kapitola 8. Rodičovská kontrola.....	28
Kapitola 9. SMS	32
8. 1. Zobrazení zpráv	33
8. 2. Úprava a odeslání nové zprávy.....	33

8. 3.	Prohlížení odeslaných zpráv	34
8. 4.	Zobrazení konceptů	34
8. 5.	Nastavení SMS	35

Kapitola 10. Síť pro hosty **36**

9. 1.	Vytvoření sítě pro hosty	37
9. 2.	Úprava nastavení sítě pro hosty	37

Kapitola 11. Přesměrování portů NAT..... **39**

10. 1.	Sdílení lokálních zdrojů na internetu pomocí virtuálního serveru.....	40
10. 2.	Otevření portů dynamicky pomocí funkce Port Triggering	42
10. 3.	Osvobození aplikací od restrikcí portů zóny DMZ.....	43
10. 4.	Nastavení bezproblémového chodu Xbox online her pomocí protokolu UPnP ..	44

Kapitola 12. Konfigurace nastavení sítě..... **45**

11. 1.	Správa PIN	46
11. 2.	Nastavení dat	47
11. 3.	Nastavení sítě LAN	48
11. 3. 1.	Změna IP adresy v síti LAN	48
11. 3. 2.	Použití 4G LTE routeru jako DHCP serveru	48
11. 3. 3.	Rezervace IP adres v síti LAN	49
11. 4.	Nastavení bezdrátové sítě	50
11. 4. 1.	Konfigurace základního nastavení bezdrátové sítě	50
11. 4. 2.	Použití WPS pro bezdrátové připojení.....	52
11. 4. 3.	Funkce rozvrhu bezdrátového připojení	54
11. 4. 4.	Zobrazení informací o nastavení bezdrátové sítě	55
11. 4. 5.	Pokročilé nastavení bezdrátové sítě.....	56
11. 5.	Nastavení účtu služby Dynamické DNS.....	57
11. 6.	Vytvoření statických tras.....	58
11. 7.	Nastavení VPN připojení	60

Kapitola 13. Spravování sítě **65**

12. 1.	Nastavení systémového času	66
12. 2.	Aktualizace firmwaru	67
12. 3.	Zálohování a obnova konfiguračních nastavení.....	67
12. 4.	Změna účtu administrátora.....	68

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!