

SIEMENS



Kombinace chladničky s mrazničkou

KF... 86N...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k montáži a obsluze

Register
your
product
online

cs Obsah

	Bezpečnostní pokyny	3
	K tomuto návodu	3
	Nebezpečí výbuchu	3
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	3
	Nebezpečí popálení chladem	3
	Nebezpečí úrazu	3
	Nebezpečí požáru/nebezpečí v důsledku chladiva	3
	Nebezpečí požáru	3
	Vyhnutí se rizikům pro děti a ohrožené osoby	4
	Věcné škody	4
	Hmotnost	4
	Použití k určenému účelu	4
	Ochrana životního prostředí	4
	Obal	4
	Starý spotřebič	4
	Instalace a připojení	5
	Rozsah dodávky	5
	Technické údaje	5
	Instalace spotřebiče	5
	Úspora energie	12
	Před prvním použitím	12
	Elektrické připojení	12
	Seznámení se se spotřebičem	13
	Spotřebič	13
	Ovládací prvky	14
	Vybavení	15
	Obsluha spotřebiče	17
	Zapnutí spotřebiče	17
	Vypnutí a odstavení spotřebiče	17
	Zapnutí nebo vypnutí blokování tlačítek	17
	Nastavení jednotky teploty	17
	Nastavení teploty	18
	Nastavení vlhkosti vzduchu	18
	Superchlazení	18
	Superzmrazování	18
	Režim šetření energie	18
	Režim Čerstvé	18
	Režim Dovolená	19
	Nastavení osvětlení	19
	Alarm	19
	Alarm dveří	19
	Teplotní alarm	19
	Home Connect	20
	Seřízení Home Connect	20
	Instalace aktualizace softwaru Home Connect	21
	Upozornění k ochraně údajů	22
	Prohlášení o shodě	22
	Chladicí přihrádka	22
	Dodržujte při uložení	22
	Respektujte chladicí zóny v chladicí přihrádce	22
	Zásuvka s 0 °C zónou	23
	Zásobník s 0 °C zónou	23
	Doporučení skladování	23
	Doby uložení při teplotě 32 °F (0 °C)	23
	Mrazicí přihrádka	23
	Maximální mrazicí kapacita	23
	Nákup hluboce zmrazených pokrmů	23
	Při uspořádání dodržujte	24
	Zmrazujte čerstvé potraviny	24
	Rozmrazení zmrazených potravin	24
	Odmrazování	24
	Čištění	25
	Čištění vnitřního prostoru přístroje	25
	Čištění vybavení	25
	Zápachy	27
	Osvětlení	27
	Zvuky	27
	Normální zvuky	27
	Zabránění hlučnosti	27
	Co dělat v případě poruchy?	28
	Zákaznický servis	29
	Samočinný test spotřebiče	29
	Objednávka opravy a poradenství při poruchách	29
	Záruka	29

Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické spotřebiče a je elektromagneticky snášenlivý. U chladicího okruhu je zkontrolována těsnost.

K tomuto návodu

- Návod k použití a montážní návod si přečtěte a dodržujte. Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.
- Výrobce neručí v případě nedodržení pokynů a výstrah uvedených v návodu k použití a v montážním návodu.
- Všechny podklady uchovejte pro pozdější použití a pro následné vlastníky.

Nebezpečí výbuchu

- Nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiče elektrické přístroje (např. topná tělesa nebo elektrické výrobky ledu).
- V přístroji neuchovávávejte žádné výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) a žádné výbušné látky.
- Vysoceprocentní alkohol skladujte jen těsně uzavřený a ve stojaté poloze.
- Kromě údajů výrobce neprovádějte žádná dodatečná opatření pro urychlení odmražení.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neodborné instalace a opravy mohou vážně ohrozit uživatele.

- Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťové přípojky.
- V případě poškozené síťové přípojky: přístroj ihned odpojte od sítě.
- Nepoužívejte rozbočky, prodlužovací kabely nebo adaptéry.
- Přístroj smí opravovat pouze výrobce, servis nebo podobně kvalifikované osoby.
- Používejte jen originální díly výrobce. U těchto dílů výrobce zaručuje splnění požadavků bezpečnosti.

Nebezpečí popálení chladem

- Nikdy nedávejte zmrazené zboží okamžitě po vyjmutí z mrazicího boxu do úst.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky s mraženým zbožím, ledem a trubkami v mrazicí přihrádce.

Nebezpečí úrazu

Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou puknout.

V mrazicí přihrádce neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.



Nebezpečí požáru/nebezpečí v důsledku chladiva

V trubkách chladicího okruhu proudí malé množství ekologicky vhodného, ale hořlavého chladiva (R600a). Nepoškozuje vrstvu ozónu a nepodporuje skleníkový efekt. Při úniku chladiva může dojít k poranění zraku nebo vzplanutí.

- Nepoškozujte trubky.

Při poškození trubek:

- Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah přístroje.
- Vyvětrejte místnost.
- Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavolejte zákaznický servis.



Nebezpečí požáru

Přenosné rozbočky nebo přenosné síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.

Za spotřebičem neumísťujte přenosné rozbočky nebo přenosné síťové díly.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!