

## Přehrávač disků Ultra HD Blu-ray™ / DVD

---

Návod k použití

CS

---

Návod na používanie

SK

## Prehrávač diskov Ultra HD Blu-ray™ / DVD

Děkujeme vám za nákup. Před použitím tohoto přehrávače si prosím pozorně přečtete tento návod k použití. Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Navštivte následující webové stránky:

Ďakujeme vám za váš nákup. Pred použitím tohto prehrávača si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)



# Obsah

UPOZORNĚNÍ .....	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....	4
Poznámky k diskům .....	6

---

## Začínáme

Dodávané příslušenství .....	6
Vložení baterií do dálkového ovladače .....	6
Popis součástí a ovládacích prvků .....	7
Přední panel .....	7
Zadní panel .....	7
Dálkový ovladač .....	8
Čísla kódů ovládaných televizorů .....	9
Krok 1: Připojení přehrávače .....	10
Připojení k televizoru .....	10
Připojení k televizoru prostřednictvím zvukového projektoru / zesilovače AV (přijímače) .....	11
Krok 2: Síťové připojení (týká se pouze aktualizací softwaru a služby BD-Live™ (pouze kabelové připojení) .....	12
Krok 3: Easy Setup .....	13
Zobrazení domovské obrazovky .....	13

---

## Přehrávání

Přehrávání disku .....	14
Jak si vychutnat Blu-ray 3D .....	14
Jak si vychutnat 4K Ultra HD Blu-ray .....	14
Přehrávání obsahu ze zařízení USB .....	14
Dostupné možnosti .....	15

---

## Nastavení a seřízení

Používání obrazovek nastavení .....	17
[Software Update] .....	17
[Screen Settings] .....	17
[Audio Settings] .....	18
[BD/DVD Viewing Settings] .....	19
[Parental Control] .....	20
[Music Settings] .....	20
[System Settings] .....	20
[Network Settings] .....	21
[Easy Setup] .....	21
[Resetting] .....	21

---

## Doplňující informace

Odstraňování problémů .....	22
Napájení .....	22
Obraz .....	22
Zvuk .....	22
Disk .....	23
Zařízení USB .....	23
Síťové připojení .....	23
Control for HDMI (BRAVIA Sync) .....	23
Jiné pokyny .....	24
Disky, které lze přehrát .....	25
Typy souborů, které lze přehrávat .....	26
Specifikace .....	28
Autorská práva a ochranné známky .....	29
Seznam kódů jazyků .....	31
Kód oblasti rodičovské kontroly .....	32

### Připojení k internetu a IP adresa

Technické údaje, jako je IP adresa (nebo podrobnosti o zařízení), se používají, když je produkt připojený k internetu za účelem aktualizace softwaru nebo zprostředkování služeb třetích stran. Při aktualizacích softwaru mohou být tato technická data předána našim aktualizacím serverům, aby bylo možné poskytnout aktualizaci softwaru daného zařízení. Pokud chcete, aby se takové technické údaje vůbec nepoužívaly, nepřipojujte internetový kabel.

# UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt zařízení. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.

Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný servis.

Nevystavujte baterie ani přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, vzniká riziko výbuchu.

Tato jednotka využívá optická zařízení, která zvyšují riziko poškození zraku. Laserový paprsek používaný v tomto produktu může poškodit zrak. Nepokoušejte se proto sejmout kryt přístroje.

Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.





Tento štítek se nachází v ochranném protilaserovém krytu uvnitř ozvučnice.



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. OZNAČENÍ LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 je uvedeno na zadní vnější straně.

## Upozornění pro zákazníky ve Velké Británii a Irské republice

Pro vaše bezpečí a pohodlí je toto zařízení opatřeno tvarovaným konektorem vyhovujícím standardu BS1363.

Pokud by bylo někdy třeba v dodaném konektoru vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku se stejným jmenovitým výkonem, jaký měla dodaná pojistka, a schválenou ASTA nebo BSI pro standard BS1362, (tj. s označením  nebo ). Pokud má konektor dodaný se zařízením odnímatelný kryt pojistky, nezapomeňte po výměně pojistky vrátit kryt na místo. Konektor nikdy nepoužívejte bez krytu pojistky. Pokud kryt pojistky ztratíte, obraťte se na nejbližší servisní stanici Sony.



**Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)**

Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí, že s výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto výrobků a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.

V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržitě připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto výrobky po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část popisující bezpečně vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!