

Řada IdeaPad L340 Gaming Uživatelská příručka



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 33
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Horní strana	3
Pohled zespu	4
Pohled z levé strany	6
Pohled z pravé strany	8
Vlastnosti a specifikace	9
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	10

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Štítek Windows	13
Připojit k sítím	13
Připojení k drátovým sítím	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Použití programu Lenovo Vantage	14
Interakce s vaším počítačem	14
Klávesové zkratky	15
Použití multimédií	16
Použití zvuku	16
Použití kamery	16
Připojení k externímu displeji	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 19

Řízení napájení	19
Kontrola stavu baterie	19
Dobijte baterii	19
Kontrola teploty baterie	19
Maximalizovat výdrž baterie	19
Nastavit chování tlačítka napájení	19
Nastavit schéma napájení	20
Přenos dat	20
Připojení zařízení s podporou Bluetooth	20
Režim v letadle	20

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 21

Zamknout počítač	21
Použití hesel	21
Typy hesel	21
Nastavení hesla administrátora	22

Změna nebo odstranění hesla administrátora	22
Nastavení uživatelského hesla	22
Zapnout heslo pro spuštění	23
Nastavení hesla pevného disku	23
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	23
Použití brány firewall a antivirový program	24

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení 25

UEFI/BIOS	25
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	25
Spuštění nástroje Setup Utility	25
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	25
Změna spouštěcí sekvence	25
Nastavení systémového data a času	26
Změna režimu klávesových zkratk	26
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	26
Aktualizace systému UEFI BIOS	26
Informace o obnovení	27
Resetovat počítač	27
Použití pokročilé možnosti	27
Automatické obnovení systému Windows	28
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému	28

Kapitola 6. Návod a podpora 29

Časté dotazy	29
Zdroje ke svépomoci	30
Zavolejte Lenovo	31
Než budete kontaktovat Lenovo	31
Středisko podpory Lenovo	32
Zakoupit další služby	32

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 33

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 47

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy 51

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky 63

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!