

Návod k použití naleznete rovněž na internetové stránce Leifheit na adrese www.leifheit.de

Obsah:

1. TECHNICKÉ PARAMETRY
2. ROZSAH DODÁVKY
3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU
4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
6. POUŽITÍ
7. SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
8. LÍTVADICE / VÝJMUTÍ BATERIE
9. SHODA / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
10. ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k nákupu okenní odsávací Leifheit.

Před použitím okenní odsávací si důkladně přečtěte návod k použití. Pomůže Vám od počátku používat přístroj smysluplně a správně a vyhnout se chybám. Respektujte zejména uvedené bezpečnostní pokyny tohoto návodu k použití.

Věříme, že budete s okenní odsávací spokojeni. Pokud byste měli dotazy nebo podněty k našemu výrobku, jednoduše nám zatelefonojte. Tým Leifheit Vám je kdykoliv ochotně k dispozici.

Německo Tel.: (08 00) 5 34 34 34 (bezplatná linka)

Mezištátní hovory Tel.: +49 26 04 97 70

Pondělí až pátek 8.30 až 12.00 hod. SEČ

Chcete-li nás kontaktovat písemně, použijte náš kontaktní formulář na internetové stránce LEIFHEIT.www.Leifheit.de nebo náš kontaktní e-mail.

Se srdečným pozdravem

Váš tým Leifheit

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ přístroje: Okenní odsávací
- Velikost zásobníku: 100 ml
- Napětí / kapacita baterie: 3.7V / 1700mAh
- Šířka gumové chlopi: 28cm
- Napětí nabíječky: 5V
- Doba provozu: cca 30 min.
- Hmotnost (bez příslušenství): 0,7kg
- Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné!




Používejte pouze originální baterie na vysávání na okna od společnosti Leifheit!

2. ROZSAH DODÁVKY

Rozbalte obsah balení a zkontrolujte na úplnost a připravené štídky při přípravě. V těchto případech uvědomte svého prodejce nebo servis Leifheit. Obsah: Okenní odsávací (Zalítná), nabíjecí kabel, návod k obsluze.

Funkční díl (gumová chlopi a zásobník)



Základní přístroj včetně baterie

Nabíječka

Obtáček 1:
Obsah balení




4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Každé použití nad rámec tohoto popisu se považuje za použití v rozporu s účelem použití. Za škody vzniklé v důsledku toho výrobce neručí, nřlko spočívá pouze na uživateli.

1. Používejte elektrického přístroje je třeba vždy dozorovat základní bezpečnostní opatření.
2. Nesklaďte ani nenaohýbejte okenní odsávací venku.
3. Neosušujte nabíječku s vlhkým nebo mokrym rukama.
4. Nezasahujte žádné předměty do vzduchové špičky.
5. Okenní odsávacíka není hračka!
6. Okenní odsávacíka není určena k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzoryčními nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi nebo nedostatečnými vědomostmi, ledaže by byli pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdrželi pokyny o správném používání přístroje.
7. Okenní odsávacíku lze provozovat pouze s dodanou nabíječkou.
8. Před prvním použitím okenní odsávací zveďte nabíje (viz uvedení do provozu / nabíjení baterie).
9. Po nabíjení nabíječky vždy odpojte ze zásuvky a od okenní odsávacíky.
10. Opravy smí provádět výhradně autorizovaní technici zákaznického servisu. Neotvírejte sami základní přístroj. Jednotlivé komponenty základního přístroje se nesmí rozkládat, opravovat a přestavovat.
11. Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od síle. Při čištění dbejte na to, aby do spinaču a kroučků nevrátili žádné kapaliny.


URČENO POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI



Obtáček 2:
Oslizlé prvky okenní odsávací

5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Okenní odsávacíka se nedodává s plně nabitou baterií. Proto před prvním použitím baterii zcela nabíje.
- Nasuňte funkční díl (gumový přěhyb a nádržku) shora na základní jednotku až spojení slyšitelně zaklapne.
- Před nabíjením přístroje dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (viz obtáček 3).
- Připojte nabíječku do zásuvky nabíječky.
- Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky.
- Při nabíjení bliká červená LED.
- Po úplném nabíjení svítí LED nepřerušovaně zeleně.
- Baterii lze nabíjet pouze s použitím dodané nabíječky.
- Nabíječku používejte pouze ve spojení s okenní odsávacíkou Leifheit.
- Po ukončení práce baterie vždy dobíje a zařízení skladujte s dobíjenými bateriemi.



Obtáček 3:
Spinač přístroje v poloze Vyp.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!