

# Elektrický krouhač

Návod k obsluze

CZ



## SENCOR®

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL  
SSG 3503OR / SSG 3504RD / SSG 3505VT  
SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

# Elektrický krouhač

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD  
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . .	3
POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . .	6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . .	7
VÝBĚR TYPU NÁSTAVCE . . . . .	7
SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE . . . . .	8
OBSLUHA SPOTŘEBIČE . . . . .	8
UŽITEČNÉ RADY . . . . .	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ . . . . .	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . .	10
SKLADOVÁNÍ . . . . .	10
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . .	11
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM . . . . .	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ . . . . .	11

# Elektrický krouhač

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD  
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

CZ

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Udržujte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič je určen pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem pro tento spotřebič.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč, do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Tento spotřebič slouží ke zpracování ovoce, zeleniny, tvrdého sýra, čokolády, oříšků a výrobě strouhanky z tvrdého pečiva. Obecně platí, že spotřebič lze použít ke zpracování takových potravin, které lze nakrájet kuchyňským nožem. Nepoužívejte jej k mletí masa, ke zpracování skořápek z ořechů, tvrdých pecek, zmražených nebo jiných příliš tvrdých potravin, jako jsou např. kávová zrna, muškátový oříšek apod., nebo k účelům, pro které není určen.
- Ostří nástavců na strouhání a krájení je velmi ostré, a proto při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!