

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE

**REH 5045**

**Elektrický plotostřih**



Výrobce:

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika

**Před použitím tohoto nářadí si prosím pečlivě přečtete celý tento návod k obsluze!**

## Vysvětlení symbolů



Vyřazované elektrické výrobky by neměly být nikdy likvidovány do domovního odpadu. Odevzdejte je, prosím, k recyklaci, pokud jsou k dispozici příslušná zařízení. Prověřte toto u příslušného úřadu nebo u vašeho prodejce.



Symbol pro třídu II Nástroje



Před prací s tímto zařízením si přečtěte pozorně tento návod k obsluze



V souladu s důležitými aplikovatelnými bezpečnostními standardy evropských směrnic.



Odpojte zástrčku okamžitě od sítě, jestliže je kabel poškozen nebo došlo k jeho nařiznutí.



Nevystavujte jej dešti.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí



**POZOR** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce pro obsluhu. Jejich nerespektování může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

**Uchovejte návod pro pozdější dotazy.**

Označení „elektrické zařízení“ se vztahuje na elektrická zařízení připojená prostřednictvím elektrického vedení nebo na zařízení provozovaná na baterii (bez kabelu).

### 1) Bezpečnost na pracovišti

1. **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou mít za následek úrazy.
2. **Neppracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary vznítit.
3. **Udržujte děti a jiné osoby během používání elektrického nářadí v dostatečné vzdálenosti.** V případě odpoutání pozornosti můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.

### 2) Elektrická bezpečnost

1. **Elektrická zástrčka elektrického nářadí musí být vhodná do zásuvky. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. Nepoužívejte společně s uzemněným elektrickým nářadím přizpůsobovací adaptéry.** Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

2. **Zamezte tělesný kontakt s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a ledničky.** Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je-li vaše tělo uzemněno.
3. **Chraňte elektrická zařízení před deštěm a vlhkostí.** Proniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. **Nepoužívejte kabel k přenášení elektrického nářadí, k zavěšení nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo před pohybujícími se částmi zařízení.** Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. **Pokud pracujete s vaším elektrickým nářadím venku, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné pro venkovní prostředí.** Použití prodlužovacího kabelu, které je vhodné pro venkovní prostředí, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. **Jestliže není možné se vyhnout provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

### 3) Bezpečnost osob

1. **Bud'te pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a zachovávejte rozum při práci s elektrickým nářadím. Nepoužívejte elektrické zařízení, když jste unavení a nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžik nepozornosti při používání elektrického zařízení může mít za následek vážné zranění.
2. **Používejte osobní ochrannou výbavu a vždy noste ochranné brýle.** Používání osobní ochranné výbavy, jako je ochranná maska proti prachu, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, v závislosti na druhu a používání elektrického zařízení snižuje nebezpečí poranění.
3. **Zamezte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektrické zařízení vypnuto, než je připojíte ke zdroji proudu a/nebo k akumulátoru, nebo je zvedáte nebo nesete.** Jestliže při přenášení elektrického nářadí držíte prst na spínači nebo elektrické zařízení připojujete ke zdroji proudu zapnuté, může toto mít za následek úraz.
4. **Před zapnutím elektrického zařízení odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubovák.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčející se části zařízení, může způsobit úraz.
5. **Zamezte abnormálnímu držení těla. Zajistěte bezpečný postoj a vždy udržujte stabilitu.** Takto můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
6. **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
7. **Jestliže je možné namontovat zařízení na odsávání a zachycování prachu, přesvědčte se, že tato zařízení jsou připojena a správně používána.** Používání odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

### 4) Používání a ošetřování elektrického nářadí

1. **Zařízení nepřetěžujte. Používejte při práci vždy k tomuto určené elektrické nářadí.** S vhodným elektrickým nářadím pracujete lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu.
2. **Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínače jsou vadné.** Elektrické nářadí, které již není možné zapnout a vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
3. **Před nastavováním zařízení, výměnou dílů příslušenství nebo odkládáním elektrického nářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor.** Toto bezpečnostní opatření zamezuje neúmyslnému spuštění elektrického nářadí.
4. **Skladujte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah dětí. Nenechávejte elektrické nářadí používat osobami, které nejsou s tímto obeznámeny nebo si tento návod nepřečetli.** Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!