



## NICEBOY® VEGA 4K

- Ⓢ CZ Návod k obsluze kamery
- Ⓢ SK Návod na obsluhu kamery
- Ⓢ EN Camera operating Instructions
- Ⓢ DE Bedienungsanleitung der Kamera
- Ⓢ HU A kamera használati utasítás
- Ⓢ HR Upute za uporabu kamere
- Ⓢ PL Instrukcja obsługi kamery
- Ⓢ SL Navodilo za uporabo kamere

CZ

tlačítko OK / tlačítko zapnutí  
a vypnutí nahrávání



čočka

tlačítko WIFI / tlačítko zpět

zapnutí a vypnutí kamery / listování

port pro mikro SD kartu

mikro HDMI (TV out)

mikro USB (napájení)



LCD displej

## **OBSAH BALENÍ**

1. vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
2. náhradní dvířka s průduchy (kvůli nahrávání lepšího zvuku)
3. nabíjecí kabel + nabíječka
4. úchyt na řídítka
5. úchyt na pásek + otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství)
6. baterie
7. sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství
8. dva nalepovací úchyty (například na helmu)
9. 4 popruhy na přichycení, zdrhováky a kovové lanko
10. čistící hadřík
11. dálkové ovládání

## **VÝBĚR MIKROSD KARTY**

Doporučujeme kartu značky Kingston, 32 GB, class 10 s rychlým zápisem. MikroSD kartu do kamery vložíte a vyjmete z jejího boku „zavaknutím“ a „vyvacnutím“.

## **BATERIE**

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

## **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY**

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

## **PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY**

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera Niceboy® VEGA 4K má 5 módů, které jsou popsány níže.

### **1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ**

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!