


INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GB	TRAVEL KETTLE.....	4
RUS	ДОРОЖНЫЙ ЧАЙНИК.....	4
CZ	CESTOVNÍ VARNÁ KONVICE.....	5
BG	ПЪТНА КАНА.....	6
PL	CZAJNIK DROGOWY.....	7
RO	CEAINIC DE VOIAJ.....	8
UA	ДОРОЖНИЙ ЧАЙНИК.....	8
SCG	ПУТНИ ЧАЈНИК.....	9
EST	REISIVEEKEETJA.....	10
LV	TĒJKANNA CEĻOJUMIEM.....	11
LT	KELIONINIS VIRDUKYS.....	11
H	ÚTI TEAFŐZŐ.....	12
KZ	ЖОЛ ШӘЙНЕГІ.....	13
CR	PUTNI APARAT ZA KUHANJE VODE.....	14
D	REISETEEKESSEL.....	14



www.scarlett.ru



АЯ46



010

GB DESCRIPTION

1. Body
2. Spout
3. Lid
4. ON button
5. Indicator light
6. Handle
7. Plastic cup

CZ POPIS

1. Těleso spotřebiče
2. Vylévací hubice
3. Víko
4. Zapínací tlačítko
5. Světelný ukazatel provozu
6. Držadlo
7. Plastový hrnek

PL OPIS

1. Obudowa
2. Dzióbek
3. Pokrywa
4. Przycisk włączenia
5. Wskaźnik świetlny pracy
6. Uchwyt
7. Czasza plastikowa

UA ОПИС

1. Корпус
2. Носик
3. Кришка
4. Кнопка увімкнення
5. Світловий індикатор роботи
6. Ручка
7. Пластиковая чашка

EST KIRJELDUS

1. Korpus
2. Tila
3. Kaas
4. Sisselülitamise nupp
5. Märgutuli
6. Käepide
7. Plastmassist tass

LT APRAŠYMAS

1. Korpusas
2. Snapelis
3. Dangtis
4. Įjungimo mygtukas
5. Veikimo šviesos indikatorius
6. Rankena
7. Plastikinis puodukas

KZ СИПАТТАМА

1. Тұлға
2. Тұмсықша
3. Қақпақ
4. Іске қосу түймешігі
5. Жұмыстың жарықты индикаторы
6. Тұтқа
7. Пластик шыны аяқ

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус
2. Носик
3. Крышка
4. Кнопка включения
5. Световой индикатор работы
6. Ручка
7. Пластиковая чашка

BG ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Чучур
3. Капак
4. Бутон за включване
5. Светещ индикатор на работа
6. Дръжка
7. Пластмасова чаша

RO DESCRIERE

1. Corpul
2. Cioc
3. Capac
4. Buton pornire
5. Led prezentă tensiune
6. Mâner
7. Cana din plastic

SCG ОПИС

1. Кутија
2. Писак
3. Поклопац
4. Дугме укључења
5. Светлосни индикатор рада
6. Дршка
7. Чаша од пластика

LV APRAKSTS

1. Korpus
2. Snīpītis
3. Vāciņš
4. Ieslēgšanas poga
5. Darba gaismas indikators
6. Rokturis
7. Plastmasas trauks

H LEÍRÁS


1. Készülékház
2. Teafőző szája
3. Fedő
4. Főkapcsoló
5. Működési jelzőlámpa
6. Fogantyú
7. Műanyagcsésze


CR OPIS

1. Trup
2. Grić
3. Poklopac
4. Tipka za uključenje
5. Svjetlosni indikator rada
6. Drška
7. Posuda od plastika

D GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Behälter
2. Ausgießöffnung
3. Deckel
4. Einschalttaste
5. Kontrolleuchte
6. Griff
7. Plastiktasse

~ 220–240 V / 50 Hz	600 W	0.55 / 0.75kg	<div style="text-align: right;">mm</div> 
---------------------	-------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!