

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

OBSAH


Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

| | |
|---|-----------|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| Likvidace starého přístroje..... | 11 |
| INSTALACE | 12 |
| Části | 12 |
| Rozměry a odstupy..... | 13 |
| Okolní teplota | 13 |
| Sundání/Sestavení dveří | 14 |
| Vyrovnání s povrchem..... | 16 |
| Zarovnání dveří | 16 |
| Připojení k vodovodnímu řádu..... | 17 |
| připojení filtru na vodu | 18 |
| Zapojení spotřebiče | 19 |
| Manipulace se spotřebičem..... | 19 |
| OBSLUHA | 20 |
| Součásti a funkce | 20 |
| Pokyny pro obsluhu | 24 |
| Používání ovládacího panelu | 26 |
| Používání dávkovače vody a ledu | 27 |
| Automatický výrobek ledu..... | 28 |
| Odpojení nádoby na led ve dveřích..... | 29 |
| Sloupek dveří..... | 30 |
| Systém Dveře ve dveřích (*)..... | 30 |
| Funkce InstaView (*) | 30 |
| Použití sklopné police (*)..... | 31 |
| Použití dalších funkcí..... | 31 |
| INTELEKTUÁLNÍ FUNKCE | 32 |
| Používání aplikace LG SmartThinQ | 32 |
| Používání funkce Smart Diagnosis™ | 34 |
| ÚDRŽBA..... | 35 |
| Pokyny pro čištění | 35 |
| Čištění krytu kondenzátoru..... | 35 |
| Čištění dávkovače vody..... | 36 |
| Čištění police chladničky | 36 |
| Čištění sklopné police (*)..... | 36 |
| Čištění zásuvky na zeleninu..... | 37 |
| Čištění oddělení systému Door-in-Door | 38 |
| Čištění zásuvky mrazničky | 38 |
| Výměna filtru funkce Pure N Fresh..... | 39 |
| Výměna filtru na vodu | 40 |
| ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD | 42 |

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Pokud je přístroj vybaven zámkem (pouze u některých modelů), uchovávejte klíč mimo dosah dětí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!