

## MC 200

Síťový stereo CD / DAB / FM tuner

Důležité informace pro instalaci



Software Spotify podléhá licencím třetích stran zde: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>



Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Magnat Audio-Produkte GmbH podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.



Qualcomm aptX je produktem společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a / nebo její dceřiné společnosti.

Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd., registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.



Na konci doby životnosti produktu zlikvidujte jej na vhodných sběrných místech ve vaší zemi

Gratulujeme! Rozhodli jste se, že se stanete majitelem HiFi techniky MAGNAT.

Zařízení jsou průběžně kontrolována a testována během celého výrobního procesu. V případě problémů se zařízením HiFi MAGNAT laskavě dodržujte následující pokyny:

1. Záruční doba začíná nákupem zboží a platí pouze pro původního majitele.
2. Během záruční doby odstraníme vady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním výměnou nebo opravou vadné části dle našeho uvážení. Další nároky, zejména nároky na snížení ceny, zrušení prodeje, náhradu škody nebo následné škody, jsou vyloučeny.
3. Neoprávněné zásahy do zařízení ztratí platnost této záruky.
4. V případě potřeby záručního servisu se nejprve poraďte s autorizovaným prodejcem. Pokud bude nutné poslat zařízení do autorizovaného servisu, zajistěte zabalení do původního továrního balení. Přiložte doklad od nákupu a popis závady.
5. Záruka se nevztahuje na
  - Baterie
  - Opotřebitelné součásti
  - Poškození při přepravě, buď zjevné nebo skryté (nároky na takové škody musí být podány neprodleně u zasílatele, železniční expresní pošty nebo pošty).
  - Škrábance v případech, kovových součástkách, čelních panelech atd. (O takových závadách musíte informovat svého prodejce do tří dnů od zakoupení.)
  - Vady způsobené nesprávnou instalací nebo připojením, chybami při provozu (viz provozní pokyny), přetížením nebo vnější síla.
  - Zařízení, která byla opravena v neautorizovaném servise
  - Poškozením jiným zařízením

GARANTIEKARTE WARRANTY CARD	
Typ/Type	
Serien-Nr./Serial-No.	
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	
Name und Anschrift des Händlers/Stempel Name and address of the dealer/stamp	
Käufer/Customer	
Name/Name	_____
Straße/Street	_____
PLZ, Ort/City	_____
Land/Country	_____
Kaufdatum/ buying date	
Nur gültig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung! No warranty without receipt!	

14	Příslušenství
14	Před spuštěním
14	Důležitá bezpečnostní opatření
15	Pokyny k likvidaci
15	Prohlášení o shodě
15	Použití podle pokynů
16 - 19	Ovládací prvky a zapojení
	Přední panel
	Zadní panel
	Dálkové ovládání
20	Uvedení do provozu
20	OSD menu
21	Nastavení sítě
21	Přehrávání hudby prostřednictvím sítě
21	Přehrávání hudby internetové rádio
21	Spotify
22	Upgrade
22	Připojení přes Bluetooth
22	Přednastavená paměť
22	Funkce RDS tuneru
22	Funkce DAB tuneru
22	Servisní a technické problémy
23	Technické specifikace

## OBSAH BALENÍ

- 1) Návod k použití
- 2) Dálkové ovládání vč. baterie (2x AAA)
- 3) Síťový kabel
- 4) Anténa DAB / FM

## PŘED SPUŠTĚNÍM

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali Magnat MC 200. Než začnete MC 200 používat, přečtěte si pozorně následující informace.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Tato příručka obsahuje důležité informace týkající se provozních a bezpečnostních aspektů. Je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny informace. Manuál uschovejte na bezpečném místě.

- **UPOZORNĚNÍ:** Všechny výstražné symboly na zařízení, příslušenství a v návodu k obsluze musí být dodrženy.
- Zařízení používejte pouze v teplotním rozmezí od 10 ° C do 40 ° C.
- Zařízení by nemělo být umístěno v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, trouby, sálavé radiátory, otevřené plameny atd.). Při instalaci v blízkosti zesilovače musí být dodržena minimální vzdálenost 10 cm.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Dbejte na dostatečné větrání zařízení. Zařízení nemusí být zakryto, např. závěsy, závěsy. Udržujte vzdálenost 20 cm od stěn.
- **VLHKOST:** Zařízení by nemělo být vystaveno kapající ani stříkající vodě. Nevystavujte zařízení vodě nebo vysoké vlhkosti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě kontaktu s vlhkostí nebo tekutinami by mělo být zařízení okamžitě odpojeno od sítě.
- **CIZÍ PŘEDMĚTY:** Zajistěte, aby žádný cizí předmět nevníkl skrz otvory zařízení do vnitřku. Mohlo by dojít ke zkratům a dokonce k úrazu elektrickým proudem a požáru.
- **ČIŠTĚNÍ:** Používejte prosím měkký suchý hadřík bez čisticích prostředků, sprejů nebo chemických rozpouštědel, protože by mohly poškodit povrchy.
- **ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ:** Všimněte si úrovně napětí na informačních štítku. Zařízení by mělo být provozováno pouze s hodnotami napětí a frekvence uvedenými na štítku.
- **OCHRANA / PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:** Pokud se zařízení nebude delší dobu používat (např. Na dovolené), mělo by být odpojeno od napájecí sítě odpojením ze zásuvky. V případě bouřky by mělo být zařízení také odpojeno od sítě. Zabráníte tak poškození způsobenému bleskem a přepětím.
- **HLAVNÍ KABEL:** Síťový kabel musí být vždy vhodný pro provoz a měl by být vždy položen takovým způsobem, který zabraňuje jeho volnému pohybu. Neměly by být v těsné blízkosti žádné předměty, protože to může poškodit kabel. Nepřipojujte ani neodpojujte síťový kabel vlhkými rukama.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!