

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-M215F/DSN

Czech. 04/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 13 Baterie
- 16 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 18 Paměťová karta (micro SD karta)
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 22 Výchozí nastavení
- 23 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 40 Oznamovací panel
- 42 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 44 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 46 Vyhledávač
- 47 Bixby Vision
- 50 Telefon
- 55 Kontakty
- 59 Zprávy
- 62 Internet
- 64 Fotoaparát
- 82 Galerie
- 86 AR EMOJI
- 93 AR kresba
- 94 Always On Display
- 96 Více oken
- 99 Samsung Members
- 99 Samsung Notes
- 100 Kalendář
- 101 Reminder
- 104 Rádio
- 105 Záznamník
- 106 Moje soubory
- 106 Hodiny
- 108 Kalkulačka
- 108 Game Launcher
- 110 Game Booster
- 111 Sdílení obsahu
- 112 Samsung Global Goals
- 113 Aplikace Google

Nastavení

- 115 Úvod
- 115 Připojení
 - 116 Wi-Fi
 - 118 Bluetooth
 - 120 NFC a platba
 - 122 Spořič dat
 - 122 Aplikace jen s mobilními daty
 - 123 Správce SIM karet
 - 123 Mobilní hotspot a Sdílení příp.
 - 125 Další nastavení připojení
- 126 Zvuky a vibrace
 - 127 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 127 Samostatný zvuk aplikace
- 128 Oznámení
- 128 Zobrazení
 - 130 Filtr modrého světla
 - 130 Tmavý režim
 - 131 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 132 Spořič obrazovky
- 132 Pozadí
- 132 Motivy
- 133 Zamknout displej
 - 134 Smart Lock
- 134 Biometrika a zabezpečení
 - 135 Rozpoznání obličeje
 - 138 Rozpoznávání otisků prstů
- 142 Soukromí
- 142 Umístění
- 143 Účty a zálohování
 - 144 Samsung Cloud
- 145 Google
- 145 Rozšířené funkce
 - 146 Pohyby a gesta
 - 147 Dual Messenger
- 148 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 149 Digitální pohoda
- 151 Péče o zařízení
 - 151 Optimalizace zařízení
 - 151 Baterie
 - 153 Úložiště
 - 153 Paměť
 - 153 Zabezpečení
- 154 Aplikace
- 154 Obecná správa
- 155 Usnadnění
- 156 Aktualizace softwaru
- 157 Uživatelská příručka
- 157 O telefonu

Dodatek

- 158 Řešení problémů
- 163 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!