

# Uživatelská příručka

---

C27R50\*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.

- Správný poplatek bude účtován v případě, že
  - (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.  
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
  - (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.  
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
- Výše takového správného poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde k návštěvě technika.

---

# Obsah

## Před použitím výrobku

Zabezpečení prostoru instalace	4
Bezpečnostní opatření pro skladování	4
<b>Bezpečnostní opatření</b>	<b>4</b>
Čištění	5
Elektřina a bezpečnost	5
Instalace	6
Provoz	7

## Příprava

<b>Části</b>	<b>10</b>
Ovládací panely	10
Průvodce směrovými tlačítky	11
Průvodce funkčními tlačítky	12
Změna nastavení hodnot	14
Brightness, Contrast a Sharpness	
Změna nastavení hodnoty Volume	14
Typy konektorů	15
Nastavení sklonu monitoru	16
Zámek proti krádeži	16
Opatření při přesouvání monitoru	17
Instalace sady pro upevnění na zeď nebo stolního stojanu	18
<b>Instalace</b>	<b>19</b>
Přípevnění stojanu	19
Sejmutí stojanu	20

## Připojení a používání vstupních zařízení

Čtěte před instalací monitoru.	21
<b>Připojení a užívání PC</b>	<b>21</b>
Připojení pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI	21
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)	22
Připojení sluchátek	22
Připojení napájení	23
<b>Správné držení těla při používání monitoru</b>	<b>24</b>
<b>Instalace ovladače</b>	<b>24</b>
<b>Nastavení optimálního rozlišení</b>	<b>24</b>

## Nastavení obrazovky

<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>	<b>25</b>
<b>Brightness</b>	<b>26</b>
<b>Contrast</b>	<b>26</b>
<b>Sharpness</b>	<b>26</b>
<b>Color</b>	<b>26</b>
<b>HDMI Black Level</b>	<b>27</b>
<b>Eye Saver Mode</b>	<b>27</b>
<b>Game Mode</b>	<b>27</b>
<b>Response Time</b>	<b>27</b>
<b>Picture Size</b>	<b>28</b>
<b>Screen Adjustment</b>	<b>28</b>

## Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)

Transparency	29
Position	29
Language	29
Display Time	29

## Nastavení a resetování

Self Diagnosis	30
FreeSync	32
Eco Saving Plus	34
Off Timer	34
PC/AV Mode	35
Source Detection	35
Key Repeat Time	35
Power LED On	35
Reset All	35
Information	36

## Instalace softwaru

Easy Setting Box	37
Omezení a problémy s instalací	37
Požadavky na systém	37

## Troubleshooting Guide

Requirements Before Contacting Samsung Customer Service Center	38
Testing the Product	38
Checking the Resolution and Frequency	38
Check the following.	38
Q & A	40

## Specifications

General	41
Standard Signal Mode Table	42

## Appendix

Responsibility for the Pay Service (Cost to Customers)	44
Not a product defect	44
A Product damage caused by customer's fault	44
Others	44

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!