

Uživatelský manuál

32PFS6805
43PFS6805

PHILIPS

Obsah

1 Získat podporu	4
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	4
2 Software	6
2.1 Aktualizace softwaru	6
2.2 Verze softwaru	6
2.3 Automatické aktualizace softwaru	6
2.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	6
3 Rychlý průvodce	8
3.1 Dálkový ovladač	8
3.2 Infračervený snímač	10
3.3 Joystick – Místní ovládání	10
4 Instalace	11
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	11
4.2 Umístění televize	11
4.3 Zapnutí televizoru	11
5 Připojení	13
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13
5.2 Anténa	13
5.3 Satelitní	13
5.4 Video zařízení	13
5.5 Zvukové zařízení	13
5.6 Mobilní zařízení	14
5.7 Další zařízení	15
6 Přepínání zdroje	18
6.1 Seznam zdrojů	18
6.2 Přejmenování zařízení	18
7 Kanály	19
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19
7.2 Instalace kanálu	19
7.3 Seznam kanálů	25
7.4 Oblíbené kanály	26
7.5 Teletext	27
8 Televizní průvodce	29
8.1 Co potřebujete	29
8.2 Používání TV průvodce	29
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	31
9.1 Informace o službě Freeview Play	31
9.2 Používání služby Freeview Play	31
10 Pozastavení televize a nahrávání	32
10.1 Nahrávání	32
10.2 Pozastavení televizního vysílání	33
11 Video, fotografie a hudba	34
11.1 Z připojení USB	34
11.2 Fotografie	34
11.3 360Stupňová fotografie	34
11.4 Video	35
11.5 Hudba	35
12 Otevření Nabídek nastavení televizoru	37
12.1 Přehled Domovské nabídky	37
12.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	37
12.3 Všechna nastavení	37
13 Bezdrátové a kabelové sítě	47
13.1 Domácí síť	47
13.2 Připojit do sítě	47
13.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	47
14 Smart TV	49
14.1 Nastavení Smart TV	49
14.2 Úvodní stránka služby Smart TV	49
14.3 App Gallery	49
15 TV na vyžádání / video na vyžádání	50
16 Netflix	51
17 Rakuten TV	52
18 Aplikace Amazon Prime Video	53
19 YouTube	54
20 Ochrana životního prostředí	55
20.1 Energetický štítek EU	55
20.2 Likvidace produktu	55
21 Vlastnosti	56
21.1 Spotřeba	56
21.2 Příjem	56
21.3 Rozlišení displeje	56
21.4 Podporované rozlišení vstupu – video	56
21.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	56
21.6 Zvuk	56
21.7 Multimédia	56
21.8 Možnosti připojení	57
22 Odstraňování problémů	58
22.1 Tipy	58
22.2 Zapnutí	58
22.3 Dálkový ovladač	58
22.4 Kanály	58
22.5 Satelitní	59
22.6 Obraz	59
22.7 Zvuk	60
22.8 HDMI	61
22.9 USB	61
22.10 Síť Wi-Fi a Internet	61
22.11 Nesprávný jazyk nabídky	61
23 Bezpečnost a péče	63
23.1 Bezpečnost	63
23.2 Péče o obrazovku	64
24 Podmínky používání	65
25 Autorská práva	66
25.1 HDMI	66
25.2 Dolby Audio	66
25.3 DTS-HD (kurziva)	66
25.4 Wi-Fi Alliance	66
25.5 Jiné ochranné známky	66
26 Otev.zdroj.kód	67
26.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	67
26.2 Licence open source	67
27 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	72

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!