

Uživatelský manuál

43PUS7505
50PUS7505
58PUS7505
70PUS7505

PHILIPS

Obsah

1 Získat podporu	3
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	3
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	3
1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka	3
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	3
2 Software	5
2.1 Aktualizace softwaru	5
2.2 Verze softwaru	5
2.3 Automatické aktualizace softwaru	5
2.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	5
3 Rychlý průvodce	7
3.1 Dálkový ovladač	7
3.2 Infračervený snímač	8
3.3 Joystick – Místní ovládání	9
4 Instalace	10
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	10
4.2 Umístění televize	10
4.3 Zapnutí televizoru	10
5 Připojení	12
5.1 Průvodce možnostmi připojení	12
5.2 Anténa	12
5.3 Satelitní	12
5.4 Video zařízení	12
5.5 Zvukové zařízení	12
5.6 Mobilní zařízení	13
5.7 Další zařízení	14
6 Přepínání zdroje	16
6.1 Seznam zdrojů	16
6.2 Přejmenování zařízení	16
7 Kanály	17
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	17
7.2 Instalace kanálu	17
7.3 Seznam kanálů	22
7.4 Oblíbené kanály	23
7.5 Teletext	24
8 Televizní průvodce	26
8.1 Co potřebujete	26
8.2 Používání TV průvodce	26
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	27
9.1 Informace o službě Freeview Play	27
9.2 Používání služby Freeview Play	27
10 Video, fotografie a hudba	28
10.1 Z připojení USB	28
10.2 Fotografie	28
10.3 Video	28
10.4 Hudba	29
11 Otevření Nabídek nastavení televizoru	30
11.1 Přehled Domovské nabídky	30
11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	30
11.3 Všechna nastavení	30
12 Bezdrátové a kabelové sítě	41
12.1 Domácí síť	41
12.2 Připojit do sítě	41
12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	41
13 Smart TV	43
13.1 Nastavení Smart TV	43
13.2 Úvodní stránka služby Smart TV	43
13.3 App Gallery	43
14 TV na vyžádání / video na vyžádání	44
15 Netflix	45
16 Rakuten TV	46
17 Aplikace Amazon Prime Video	47
18 YouTube	48
19 Ochrana životního prostředí	49
19.1 Energetický štítek EU	49
19.2 Likvidace produktu	49
20 Vlastnosti	50
20.1 Spotřeba	50
20.2 Příjem	50
20.3 Rozlišení displeje	50
20.4 Podporované rozlišení vstupu – video	50
20.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	50
20.6 Zvuk	51
20.7 Multimédia	51
20.8 Možnosti připojení	51
21 Odstraňování problémů	52
21.1 Tipy	52
21.2 Zapnutí	52
21.3 Dálkový ovladač	52
21.4 Kanály	52
21.5 Satelitní	53
21.6 Obraz	53
21.7 Zvuk	54
21.8 HDMI – UHD	55
21.9 USB	55
21.10 Síť Wi-Fi a Internet	55
21.11 Nesprávný jazyk nabídky	56
22 Bezpečnost a péče	57
22.1 Bezpečnost	57
22.2 Péče o obrazovku	58
23 Podmínky používání	59
24 Autorská práva	60
24.1 HDMI	60
24.2 Dolby Audio	60
24.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	60
24.4 DTS-HD (kurziva)	60
24.5 Wi-Fi Alliance	60
24.6 Jiné ochranné známky	60
25 Otev.zdroj.kód	61
25.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	61
25.2 Licence open source	61
26 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	66
Rejstřík	67

Získat podporu

Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport

Nápověda televizoru a uživatelská příručka

🏠 (Domů) > Nastavení > Nápověda

Funkci Nápověda můžete použít k diagnostice a získání více informací o televizoru.

- **Informace o televizoru** – Zobrazte název modelu, sériové číslo a verzi softwaru televizoru.
- **Nápověda** – Podívejte se na pokyny, jak instalovat kanály, třídít kanály, aktualizovat TV software, připojit externí zařízení a používat funkce Smart na vašem televizoru.

- **Zkontrolovat televizor** – Můžete zkontrolovat, zda obraz, zvuk a funkce Ambilight* fungují správně během přehrávání krátkého videoklipu.
- **Zkontrolovat síť** – Zkontrolujte síťové připojení.
- **Kontrola dálkového ovladače** – Provedením testu ověříte funkčnost dálkového ovladače přiloženého k televizoru.
- **Zobrazit historii slabého signálu** – Zobrazit seznam čísel kanálů, která byla automaticky uložena, když byl slabý signál.
- **Aktualizace softwaru** – Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- **Uživatelská příručka** – Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- **Řešení potíží** – Najděte řešení častých problémů.

- **Tovární nastavení** – Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- **Opětovná instalace televizoru** – Kompletně přeinstalujte televizor.
- **Kontaktní údaje** – Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

* Nastavení funkce Ambilight je k dispozici pouze u modelů, které funkci Ambilight podporují.

Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače. Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky www.philips.com/TVsupport

Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce www.philips.com/TVsupport, kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!