


HomeSiren

Bezdrátový siréna pro vnitřní použití

HomeSiren je bezdrátová siréna s nastavitelnou akustickou a LED signalizací poplachu a dalších událostí. HomeSiren je připojena k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím šifrovaného protokolu Jeweller s efektivním komunikačním dosahem bez překážek až 2 000 metrů. Životnost baterie je až 5 let. Siréna je určena k vnitřnímu použití.

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu Ajax StreetSiren. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat podrobné informace uvedené na webu: www.bedoccz.cz v sekci Podpora / FAQ

1. POPIS ZAŘÍZENÍ




1 - LED indikátor

2 - Reprodukter sirény

3 - Držák SmartBracket

4 - Vrutky pro zajištění krytu detektoru



5 - QR kód

6 - Sabotážní kontakt

7 - Konektor pro připojení externí LED signalizace

8 - Tlačítko pro zapnutí / vypnutí

9 - Baterie CR123A

2. VOLBA MÍSTA INSTALACE

Při volbě umístění dbejte na to, aby nebyl zvuk sirény tlumen okolními předměty. Doporučená instalační výška je minimálně 2,5 m od země, aby siréna fyzicky byla dostupná bez použití žebříku.

Neinstalujte sirénu:

- Mimo budovu (venku).


- V prostorách, kde může být zvuk tlumen (uvnitř nábytku, za záclonami apod.).
- V blízkosti kovových předmětů a zrcadel způsobujících zeslabení radiového signálu.
- V prostorách s teplotou nebo vlhkostí přesahující hodnoty uvedené v technické specifikaci.

! Upozornění: Před samotnou instalací venkovní sirény doporučujeme po jejím spárování s Hubem nejprve provést test kvality signálu, který lze aktivovat v menu nastavení sirény v mobilní aplikaci.

Stav indikátoru	Úroveň signálu
Svítil přerušovaně každých 1,5 vteřiny	Vynikající úroveň signálu
Blikne 5krát za vteřinu	Dobrá úroveň signálu
Blikne 2krát za vteřinu	Špatná úroveň signálu
Na krátkou dobu se rozsvítí každých 1,5 vteřiny	Žádný signál

3. MONTÁŽ

- Sejměte držák SmartBracket ze sirény pohybem ve směru naznačeném šipkami v kapitole 1.
- Označte si pozici děr na povrchu pomocí držáku SmartBracket. Ty poté vyvrtajte.
- Připevněte držák sirény k povrchu pomocí přiloženého spojovacího materiálu.



- Nasadte sirénu na držák a pohybem ve směru hodinových ručiček ji zajistěte.

! Upozornění: Použití jiného spojovacího materiálu než přiloženého může poškodit držák SmartBracket a znemožnit instalaci sirény. Součástí balení jsou také oboustranné lepicí pásky 3M, které slouží pouze k dočasnému připevnění sirény. Nepoužívejte je pro trvalé upevnění sirény. Lepidlo se působením tepla vysušuje a může dojít k pádu sirény a jejímu poškození.

4. SPÁROVÁNÍ A KONFIGURACE SIRÉNY

Siréna se spáruje s Hubem pomocí mobilní aplikace Ajax. Otevřete mobilní aplikaci Ajax, na záložce *Zařízení* stiskněte na tlačítko *Přidat zařízení* a postupujte podle pokynů v průvodci. Po vyvolání stiskněte a přidržte tlačítko (7) v zadní části sirény.

Aktivace sirény je signalizována blikáním LED indikátoru v pravém horním rohu.

? Poznámka: Pokud dojde při procesu spárování k chybě, stiskněte a přidržte přepínač v zadní části sirény a vypněte ji. Počkejte minimálně 5 vteřin a proces spárování opakujte.

? Poznámka: Není-li siréna spárována s jakýmkoliv Hubem, signalizuje tento stav 6 krátkými bliknutími LED indikátoru a poté se automaticky vypne.

Hlasitost sirény je nastavitelná v rozmezí 85 dB až 113 dB prostřednictvím mobilní aplikace. Stejným způsobem je možné nastavit také délku signalizace v rozmezí 3 až 180 vteřin.

5. SIGNALIZACE

Při přechodu systému do stavu zastřežení je tato událost signalizována 1 krátkým pípnutím a bliknutím LED diod po obvodu sirény.

Při zastřežení systému signalizuje siréna tento stav bliknutím LED indikátoru každých 30 vteřin.

Při přechodu systému do stavu odstřežení je tato událost signalizována 2 krátkými pípnutími a bliknutími LED diod po obvodu sirény.

? Poznámka: Akustickou a LED signalizaci změny stavu systému lze aktivovat / deaktivovat v menu nastavení sirény v mobilní aplikaci Ajax.

6. VÝMĚNA BATERIÍ

Při výměně baterie sejměte sirénu z držáku SmartBracket, odšroubujte čtveřici vrtů v zadní části sirény a otevřete její kryt. Baterie vyjměte a nahraďte novými bateriemi typu CR123A.

! Upozornění: Při výměně baterií vždy dodržujte polaritu naznačenou na obrázku v kapitole 1 nebo na krytu detektoru.

7. ZÁRUKA

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii. Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu - v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: www.bedoccz.cz

Technická podpora (pondělí - pátek, 08:00 - 16:00): podpora@bedoccz.cz

8. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tento produkt lze použít ve všech členských státech EU. Tímto Ajax Systems Inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Ajax HomeSiren je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce: www.bedoccz.cz



Tento symbol značí, že je nevhodné produkt likvidovat spolu s dalším smíšeným odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte ve sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně dalších informací se obraťte na příslušnou instituci zajišťující likvidaci odpadu ve Vaší lokalitě.

9. OBSAH BALENÍ

- HomeSiren
- Baterie CR123A (předinstalované)
- Konektor pro připojení externí LED
- Spojovací materiál
- Uživatelská příručka

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!