



# B100

## Návod k obsluze

Změny obsahu vyhrazeny

[www.intezze.com](http://www.intezze.com)

### Základní ovládání

#### Zapnutí a první párování

Pouzdro se sluchátky je před prvním použitím nutné plně nabít.

Vyjměte obě sluchátka z pouzdra. Během pěti sekund zůstane jedno ze sluchátek blikat červeně / modře (druhé neblíká). Zapněte na telefonu funkci Bluetooth, vyhledejte položku "Intezze B100" a vyberte ji pro spárování. Po úspěšném spárování diody na obou sluchátkách zhasnou.

#### Vypnutí sluchátek

Vložte obě sluchátka zpět do pouzdra nebo podržte obě dotykové plochy 3 až 5 sekund.

#### Opětovné připojení k telefonu

Zapněte funkci Bluetooth na telefonu a po vyjmutí obou sluchátek z pouzdra dojde k jejich automatickému opětovnému připojení.

### Používání dotykového ovládání

#### Pauza / Play

Krátkým klepnutím na jednu z dotykových ploch pozastavíte nebo opět spustíte přehrávání.

#### Další skladba

Dvojitým klepnutím na jednu z dotykových ploch během přehrávání přepnete na další skladbu.

1

#### Předchozí skladba

Trojitém klepnutím na jednu z dotykových ploch během přehrávání přepnete na předchozí skladbu.

#### Přijetí / Ukončení hovoru

U příchozího hovoru / Během probíhajícího hovoru krátce klepněte na dotykovou plochu pro jeho přijetí / ukončení.

#### Odmítnutí hovoru

U příchozího hovoru podržte dotykovou plochu cca 2 sekundy pro odmítnutí hovoru.

### Nabíjení

#### Nabíjení sluchátek

Vložte obě sluchátka do pouzdra. V případě potřeby se zahájí jejich nabíjení (LED na sluchátku pomalu bliká červeně a po plném nabití zhasne).

#### Nabíjení pouzdra

Pomocí kabelu microUSB propojte dobíjecí pouzdro s nabíječkou nebo napájeným USB portem. Průběh nabíjení indikuje blikající číslice v pouzdře. Po plném nabití zůstane svítit údaj "100".

2

### Specifikace

Verze Bluetooth: V5.0

Podporované protokoly: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Frekvence přenosu: 2.402GHZ~2.480GHz ISM Band

Dosah signálu: > 10M

### Často kladené dotazy

#### Jak obnovit tovární nastavení sluchátek?

Nejsou-li obě sluchátka navzájem správně propojená, použijte následující postup pro obnovení továrního nastavení:

1. Obě sluchátka vyjměte z pouzdra a vypněte přidržením dotykových ploch 3-5 sekund.
2. Podržte obě dotykové plochy cca 10 sekund (dokud se obě sluchátka krátce nerozblíkají).
3. Poté 4x rychle klepněte na obě dotykové plochy. Správné provedení je potvrzeno fialovým rozsvícením sluchátek cca na 1 sekundu.
4. Vložte obě sluchátka zpět do pouzdra. V telefonu odeberte sluchátka ze spárovaných zařízení a znovu vyhledejte položku "Intezze B100". Potvrďte nové spárování.

3

#### Zvuk vychází pouze z jednoho sluchátka.

Obvykle se jedná o chybu připojení sluchátek, kterou odstraníte jejich vypnutím, obnovením továrního nastavení a opětovným spárováním s telefonem.

#### Jak poznám úroveň nabití sluchátek v pouzdře?

Pouzdro je vybaveno 5stupňovou indikací nabití sluchátek. 1 aktivní dílek = 0-20 %, 5 aktivních dílků (nebo 5 zhasnutých) = 100 %. Ukazatel nabití můžete znovu aktivovat vyjmutím a navrácením sluchátek do pouzdra.

#### Dobíjecí pouzdro nenabíjí sluchátka

Pouzdro je nutné nejprve nabít / připojit k nabíječce nebo napájenému portu USB pomocí přiloženého kabelu.

### Upozornění

1. Během používání sluchátek prosím sledujte také své okolí a hlasitost nikdy příliš nezvyšujte na dlouhou dobu, abyste měli přehled o dění kolem sebe a nepoškozovali svůj sluch.
2. Sluchátka nepoužívejte ve vlhkém ani horkém prostředí, aby nedošlo k jejich poškození.
3. Pouzdro musí být spolu se sluchátky před prvním použitím plně nabito.
4. Pokud sluchátka více než 2 týdny nepoužíváte, pravidelně je v pouzdře dobíjejte.
5. Sluchátka ani pouzdro nikdy nerozebírejte ani neupravujte. Hrozila by ztráta záruky.
6. K nabíjení používejte nabíječky DC 5V/1A aby nedošlo k poškození baterií.

4