

PocketBook

InkPad 3 Pro

Uživatelská příručka

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
VZHLED A OVLÁDÁNÍ	12
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	13
ZAČÍNÁME	14
Nabití baterie	14
správa zařízení	16
Přehled hlavní nabídky	17
Tahy ovládání	18
Operace s klávesnicí	20
Přední světlo	21
Wi-Fi	22
Konfigurace párování Bluetooth	25
Instalace dalších slovníků	27

APLIKACE.....	28
Knihkupectví	29
Prohlížeč	31
Standardní aplikace	33
Kalkulačka	33
Kalendář	33
Hry	33
Solitaire	33
Sudoku	34
Šachy	34
Scribble	34
Galerie	35
Audioknihy	36
Hudba	38
Interaktivní aplikace	39
RSS Zpravodajství	39
Dropbox PocketBook	39
Send-to-PocketBook	42
ČTENÍ KNIH.....	46

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!