

KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIE

# KLARSTEIN

**Passionata**  
**ESPRESSO**  
**kávovar**

ESPRESSOMASCHINE  
ESPRESSO MAKER

10031700 10031701 10031702 10031703



Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

---

## OBSAH

---

Technické údaje: 3

Bezpečnostné pokyny: 4

Prehľad produktu: 6

Uvedenie do prevádzky a prevádzka: 7

Čistenie a údržba: 10

Odstraňovanie porúch: 12

Pokyny k likvidácii: 13

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Číslo položky	10031700 10031791 10031792 10031793
Napájacie napätie	220 -240 V~ 50 Hz
Výkon	1250-1470 W

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!