

acer

Počítač Aspire All-in-one Uživatelská příručka

© 2018. Všechna práva vyhrazena.

Počítač Aspire All-in-one

Zahrnuje: Modely All-in-one (nedotykové)

Tato revize: 10/2018



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Stručné pokyny	5	Zvukové porty na zadním panelu.....	21
Uživatelské příručky	5	Univerzální sériová sběrnice (USB)	22
Základní péče a tipy pro používání počítače	5	Port USB typu C	23
Vypnutí počítače	5	HDMI	24
Péče o počítač	6	Čtečka karet SD	25
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Video a zvukové konektory	26
Čištění a servis	7	Připojení monitoru.....	26
Obnovení	8	Sluchátka a mikrofon	26
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	8	Časté otázky	28
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	9	Vyžádání služby.....	30
Obnovení počítače	9	Tipy a pokyny pro používání Windows 10	31
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	10	Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku?	31
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	10	Jak mohu počítač vypnout?	31
Připojení k Internetu	12	Jak mohu počítač odemknout?	31
Připojeno k bezdrátové síti	12	Jak mohu nastavit připomenutí?	33
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	12	Kde jsou mé aplikace?	34
Připojení pomocí kabelu	13	Co je účet Microsoft ID (účet)?	35
Integrovaná možnost síťového připojení... ..	13	Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	35
Zabezpečení počítače	15	Kde mohu získat další informace?	35
Používání bezpečnostního zámku počítače	15	Řešení problémů	36
Použití hesla	15	Tipy pro odstraňování poruch	36
Zadání hesel	16	Chybové zprávy	36
Nástroj BIOS	17	Internet a online zabezpečení	38
Pořadí spouštění	17	První krůčky na Internetu	38
Nastavení hesel.....	17	Ochrana počítače.....	38
Řízení spotřeby	18	Výběr poskytovatele služeb internetu	38
Úsporný režim	18	Síťová připojení.....	39
Porty a konektory	20	Surfujte po Internetu!	41
Informace na USB 3.0.....	20	Software pro zabezpečení na internetu	41
		Přehrávání filmů na discích Blu-Ray nebo DVD	46

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!